saro
Gastro-Products

FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	126-1405	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Chariot de banquet chauffant SARO Modèle BW-11

GTIN	4017337044597
ORIGINE	Turquie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier et intérieur) : acier inoxydable, (protection anti-chocs) : EPDA, (jantes) : polypropylène, (bandes de roulement) : TPV
- Capacité : 11 x 2/1 GN, profondeur 100 mm
- Indice de protection : IP 21
- Isolation : polyuréthane / agent gonflant : C-pentane
- Avec bac à eau
- Régulation numérique de la température
- Protection anti-chocs
- 4 roues à roulement souple (dont 2 avec frein de blocage)
- Avec poignées pratiques pour une manœuvre aisée
- Pour maintenir les plats au chaud
- Poids (net/brut) : 117 / 128 kg
- Dimensions : L 910 x P 826 x H 1 816 mm
- Plage de température : +30/+80 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 2 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	126-1405	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Chariot de banquet chauffant SARO Modèle BW-11**

GTIN	4017337044597
ORIGINE	Turquie
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Avant la première utilisation, retirez tous les films de protection et nettoyez soigneusement l'appareil.
- Placez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
- Ne placez jamais l'appareil à proximité de matériaux inflammables ou de sources de chaleur.
- Une distance de sécurité d'au moins 20 cm doit être respectée de tous les côtés.
- Utilisez l'appareil uniquement avec une prise de courant mise à la terre et vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation n'est pas endommagé.
- L'appareil n'est pas adapté à une utilisation en extérieur ou sous la pluie.
- N'utilisez pas de rallonges ni d'adaptateurs.
- Les surfaces peuvent devenir chaudes pendant le fonctionnement – prenez des mesures de protection, comme le port de gants.
- Débranchez toujours l'appareil du secteur avant de le nettoyer ou de l'entretenir.
- Utilisez-le uniquement pour l'usage prévu, à savoir le maintien au chaud des aliments.
- Confiez les réparations ou les travaux d'entretien uniquement à du personnel qualifié.
- Veillez à ce que les enfants n'aient pas accès à l'appareil.
- En cas d'incendie, n'utilisez jamais d'eau, mais des agents extincteurs appropriés. C14

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.