FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	126-1800	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Gril électrique SARO pour döner / gyros, pour 40 kg de viande Modèle ED3

GTIN	4017337056842
ORIGINE	Turquie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable
- 3 éléments chauffants en forme de serpent et la broche tournant lentement
assurent une cuisson homogène de la viande
- Unité de chauffage mobile permettant de régler la chaleur et la distance par rapport à la viande
- Fonction de maintien au chaud
- Prise pour un couteau à kebab
- Bac de récupération des graisses
- Capacité : jusqu'à 40 kg de viande
- Dimensions : L 530 x P 650 x H 780 mm
- Raccordement : 400 V - 50/60 Hz - triphasé - 5,4 kW
- Poids (net/brut) : 29,7 / 32 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	Gril électrique SARO pour döner / gyros, pour 40 kg de viande Modèle ED3

GTIN	4017337056842
ORIGINE	Turquie
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Avant la première utilisation, retirez entièrement les films de protection et les matériaux d'emballage de l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement sur une surface stable et plane en acier inoxydable. Les surfaces en plastique ou en bois ne sont pas adaptées.
- Respectez une distance d'au moins 20 cm par rapport au mur et aux autres objets.
- Ne stockez aucune substance facilement inflammable ou explosive à proximité de l'appareil.
- Lors du raccordement au gaz ou à l'électricité, respectez les indications figurant sur la plaque signalétique.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le nettoyez pas à l'eau. Veillez à ce que les composants électriques restent secs.
- Pendant le fonctionnement, aucun liquide ni résidu alimentaire ne doit entrer en contact avec la plaque en Ceranglas.
- En cas de coupure de courant, éteignez l'appareil, attendez 5 minutes, puis redémarrez-le.
- Avant tout nettoyage ou entretien, éteignez l'appareil, laissez-le refroidir et débranchez-le du secteur.
- Nettoyez uniquement avec un détergent doux et un chiffon doux ; n'utilisez pas de produits chimiques agressifs ni d'éponges métalliques.
- Essuyez immédiatement toute graisse renversée afin d'éviter tout risque de glissade.
- Ne déplacez pas l'appareil pendant son fonctionnement.
- Veillez à ce que l'entretien et les contrôles soient effectués régulièrement par du personnel qualifié.
- En cas de dommages visibles, n'utilisez pas l'appareil et contactez un revendeur spécialisé.
- Ne retirez ou ne réglez la broche que lorsque l'appareil est éteint et refroidi.
- N'utilisez jamais l'appareil sans la vitre en Ceranglas, car il existe un risque d'électrocution.
- Après chaque utilisation, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et nettoyez-le.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.