FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	16-2220	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Distributeur de chocolat SARO Modèle EDU-SRW-1KB-3-V

GTIN	4017337070282
ORIGINE	Pays-Bas
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : acier inoxydable et polypropylène
- Support avec distributeur adapté aux seaux de type F (3 litres)
- 2 clips de verrouillage pour maintenir le seau en place en toute sécurité
- Remplissage simple et efficace des croissants, beignets, etc. avec, par exemple, de la crème pâtissière ou au chocolat
- Dosage réglable de 12 à 20 g environ
- Surface chauffante de 95 mm de diamètre avec limitation de température à 60 °C
- Adapté aux températures ambiantes plus froides
- Petits pieds en caoutchouc sur le support pour protéger le plan de travail
- Livré sans seau
- Alimentation 230 V – 50 Hz - 0,150 kW
- Dimensions : L 165 x P 290 x H 420 mm
- Poids (net/brut) : 3,4 / 3,91 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	16-2220	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Distributeur de chocolat SARO** **Modèle EDU-SRW-1KB-3-V**

GTIN	4017337070282
ORIGINE	Pays-Bas
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- L'appareil est exclusivement destiné à un usage professionnel en intérieur et doit être installé sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- S'assurer que la source d'alimentation électrique est conforme aux exigences.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces de l'appareil, en particulier le réservoir et la sortie, peuvent devenir très chaudes – il existe un risque de brûlure.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec des denrées alimentaires telles que du chocolat, des sauces ou d'autres produits liquides ou semi-solides. Toute autre utilisation peut causer des dommages ou compromettre la sécurité.
- Ne jamais nettoyer l'appareil au jet d'eau ni le plonger dans des liquides, car cela pourrait endommager les composants électriques.
- Avant tout nettoyage ou entretien, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- Un nettoyage régulier du récipient et de l'orifice de sortie est nécessaire pour garantir des conditions d'hygiène optimales et un fonctionnement sans faille.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un technicien qualifié.
- Les réparations et l'entretien doivent être effectués exclusivement par du personnel qualifié agréé, à l'aide de pièces de rechange d'origine.
- Veillez à ce qu'aucun corps étranger ne pénètre dans le distributeur, car cela pourrait entraîner des blocages et des dommages.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance, en particulier lorsqu'il est rempli.
- Éliminez les matériaux d'emballage de manière sûre afin d'éviter tout risque d'étouffement pour les enfants.
- Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation ne présente pas de dommages. En cas de défauts visibles, l'utilisation de l'appareil est interdite.
- Le distributeur ne doit pas être utilisé à proximité immédiate de sources de chaleur ou dans des environnements humides.
- Veillez à ce que l'appareil soit entièrement vidé et nettoyé après utilisation afin d'éviter tout résidu susceptible d'altérer son fonctionnement.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.