FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	172-3025	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Plaque de cuisson SARO
Modèle FRY TOP 400, lisse

GTIN	4017337172764
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable
- Plaque de cuisson lisse (L 400 x P 400 mm)
- 1 zone de cuisson
- Pare-éclaboussures en acier inoxydable sur trois côtés
- Bac à graisse amovible
- Poids (net/brut) : 26 / 28 kg
- Plage de température : 0 / +300 °C
- Dimensions : L 400 x P 500 x H 245 mm
- Raccordement : 230 V - 50/60 Hz - 3 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	172-3025	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Plaque de cuisson SARO** **Modèle FRY TOP 400, lisse**

GTIN	4017337172764
ORIGINE	Italie
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Avant la première utilisation, retirez le film de protection et nettoyez soigneusement l'appareil afin d'éliminer tout résidu d'huile industrielle.
- Branchez l'appareil exclusivement sur une prise de courant mise à la terre et correspondant à la tension requise.
- Installez l'appareil dans une pièce bien ventilée, en respectant une distance minimale de 3 cm par rapport aux murs ou en utilisant des isolants résistants à la chaleur.
- Acheminer le câble d'alimentation de manière à éviter toute surchauffe ou tout endommagement.
- N'utiliser l'appareil que dans des conditions sèches et le protéger de la pluie ou d'un ensoleillement intense.
- Ne pas utiliser les mains mouillées pour manipuler ou nettoyer l'appareil.
- Avant tout nettoyage ou entretien, débrancher l'appareil du réseau électrique et le laisser refroidir complètement.
- Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent doux ; ne pas utiliser de produits abrasifs.
- Tenir les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil.
- Ne confier l'utilisation de l'appareil qu'à du personnel formé afin d'éviter toute erreur de manipulation et tout danger.
- Les dommages au câble d'alimentation ou à l'appareil ne doivent être réparés que par du personnel qualifié.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil sans surveillance et le débrancher du secteur après utilisation.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.