# FICHE TECHNIQUE

| RÉF. ARTICLE | 172-3130 | LANGUE | FR |
|---|---|---|---|




## ARTICLE / MODÈLE

**Plaque de cuisson SARO (rainurée)**
**Modèle FRY TOP GH 610 R**

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337173174 |
| ORIGINE | Italie |
| NUMERO TARIFAIRE DOUANIER | 85166070 |

## ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable
- Plaque de cuisson rainurée de haute qualité (L 600 x P 400 mm)
- Protection anti-éclaboussures en acier inoxydable sur trois côtés
- Bac à graisse amovible
- 2 zones de chauffage
- Poids (net/brut) : 39 / 41 kg
- Plage de température : 0 / +300 °C
- Dimensions : L 600 x P 500 x H 245 mm
- Raccordement : 400 V - 50/60 Hz - 6 kW



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*

# FICHE TECHNIQUE

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS**

| RÉF. ARTICLE | 172-3130 | LANGUE | FR |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| ARTICLE / MODÈLE | **Plaque de cuisson SARO (rainurée)**<br>**Modèle FRY TOP GH 610 R** |

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337173174 |
| ORIGINE | Italie |
| NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER | 85166070 |

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- L'appareil doit être installé sur une surface stable, sèche et antidérapante.
- Avant l'installation, vérifiez que les caractéristiques techniques indiquées sur la plaque signalétique correspondent à la tension du réseau.
- L'installation doit être effectuée uniquement par des installateurs qualifiés.
- Installez l'appareil dans une pièce bien ventilée ; veillez à ce que les parois soient résistantes à la chaleur ou respectez une distance minimale de 3 cm.
- Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement l'appareil et faites-le fonctionner pendant 30 minutes à température maximale sans aliments.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon humide et un détergent doux ; n'utilisez pas de produits abrasifs.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées et le protéger des intempéries.
- Débrancher l'appareil du secteur après utilisation ou avant de le nettoyer.
- Faire remplacer immédiatement les câbles endommagés par du personnel qualifié.
- Tenir les enfants à l'écart de l'appareil afin d'éviter toute utilisation inappropriée.
- Avertissement : risque de brûlure dû aux surfaces chaudes ; ne pas les toucher pendant et après le fonctionnement.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez l'appareil et contactez un technicien qualifié.
- Éliminez les matériaux d'emballage en toute sécurité afin d'éviter tout risque d'étouffement.

## INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

| | |
|---|---|
| REVENDEUR | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |
| RESPONSABLE UE | Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE. |



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*