FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	175-4001	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Four à passage continu SARO modèle GERRIT

GTIN	4017337175079
ORIGINE	Taïwan
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (boîtier) acier inoxydable
- Vitesse variable du tapis roulant : 2 - 12 min
- Chauffage supérieur et inférieur réglables séparément
- Plaque ramasse-miettes
- Protection contre la surchauffe
- Les éléments chauffants en quartz garantissent des résultats constants
- Chargement simple et sûr
- Par exemple pour des toasts ou des pizzas
- Poids (net/brut) : 24 / 26 kg
- Dimensions : L 470 x P 1 050 x H 400
- Plage de température : 0 / +260 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 3,6 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	175-4001	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Four à passage continu SARO modèle GERRIT**

GTIN	4017337175079
ORIGINE	Taïwan
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur, en laissant suffisamment d'espace libre autour.
- Avant le branchement, vérifiez que l'alimentation électrique (230 V / 50 Hz) correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Tenez les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Vérifiez régulièrement que la fiche secteur et le câble ne présentent pas de dommages ; en cas de dommages, arrêtez immédiatement l'appareil.
- Pendant le fonctionnement, le boîtier extérieur peut devenir chaud – risque de brûlure.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées et ne l'installez pas à proximité de matériaux inflammables.
- Avant le nettoyage, éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir complètement.
- Nettoyez les surfaces extérieures à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent doux ; n'utilisez pas de produits abrasifs ni de laine d'acier.
- Ne posez aucun objet sur le four et ne plongez pas l'appareil dans l'eau ni ne l'aspirez avec de l'eau.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement de l'utiliser.
- Confiez les réparations uniquement à du personnel qualifié utilisant des pièces de rechange d'origine.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.