FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	213-1045	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Chafing dish électrique SARO Modèle LORENA

GTIN	4017337214204
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (couvercle et récipients) acier inoxydable, (base) plastique, noir
- Avec couvercle et récipient GN 1/1, profondeur 65 mm
- Base avec repères min./max. pour le remplissage d'eau
- Température réglable (niveaux 0, 1, 2, 3, 4 ou 5)
- Interrupteur marche/arrêt
- Voyant lumineux
- Protection contre la surchauffe
- Poids (net/brut) : 3,9 / 5 kg
- Dimensions : L 580 x P 347 x H 254 mm
- Capacité : 3 litres
- Plage de température : 0/+85 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,9 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	**Chafing dish électrique SARO Modèle LORENA**

GTIN	4017337214204
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Utilisez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Avant le branchement, assurez-vous que l'alimentation électrique correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique (230 V / 50 Hz).
- Tenez les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Ne manipulez ni ne déplacez pas l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Assurez-vous que le récipient est rempli au moins jusqu'au repère « Min » pour éviter un fonctionnement à sec, et pas au-delà du repère « Max » pour empêcher tout débordement.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou sous la pluie afin d'éviter tout court-circuit et tout dommage.
- Avant de le nettoyer ou en cas de non-utilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir complètement.
- Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et humide et d'un détergent doux ; ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ni le nettoyer au jet d'eau.
- L'appareil est exclusivement destiné à maintenir les aliments au chaud, et non à la cuisson.
- Les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié utilisant des pièces de rechange d'origine.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.