FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	213-7510	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Cuiseur à vin chaud / distributeur d'eau chaude SARO
Modèle ANCONA 10

GTIN	4017337214235
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85161080

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (boîtier et couvercle) acier inoxydable
- Pour chauffer et maintenir au chaud : vin chaud, eau, café ou thé
- Robinet de service
- Couvercle verrouillable
- Température réglable en continu
- Voyants lumineux (cuisson / maintien au chaud)
- Protection contre la surchauffe
- Poids (net/brut) : 1,8 / 2 kg
- Dimensions : L 205 x P 205 x H 435 mm
- Capacité : 9 litres
- Plage de température : +30/+110 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 1,6 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	213-7510	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Cuiseur à vin chaud / distributeur d'eau chaude SARO Modèle ANCONA 10**

GTIN	4017337214235
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	85161080

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Utilisez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Assurez-vous que l'alimentation électrique correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Tenez les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées et ne l'utilisez pas dans des environnements humides.
- Pendant le fonctionnement, il existe un risque de brûlures dues à la vapeur chaude et aux liquides chauds – soyez prudent lorsque vous manipulez les couvercles, les robinets et les récipients.
- Remplissez toujours le récipient au moins jusqu'au repère « Min » pour éviter qu'il ne fonctionne à sec, et ne le remplissez pas au-delà du repère « Max » pour éviter tout débordement.
- Pendant et après le fonctionnement, les surfaces de l'appareil peuvent devenir chaudes – risque de brûlure.
- Avant le nettoyage ou une période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir complètement.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et un détergent doux ; ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ni le nettoyer au jet d'eau.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cesser immédiatement l'utilisation.
- Confier les réparations uniquement à du personnel qualifié utilisant des pièces de rechange d'origine.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.