FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	282-1055	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Grille-pain SARO
Modèle ARIS 4

GTIN	4017337282067
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85167200

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (boîtier) acier inoxydable
- 4 fentes à toast
- Minuterie pour régler le degré de dorure
- Fonction décongélation
- Fonction réchauffage
- Bouton d'arrêt
- 2 tiroirs à miettes amovibles pour un nettoyage facile
- Poids (net/brut) : 2,5 / 3 kg
- Dimensions : L 273 x P 282 x H 186
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 1,6 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	**Grille-pain SARO** **Modèle ARIS 4**

GTIN	4017337282067
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85167200

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Utilisez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Tenez les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Ne manipulez pas et ne déplacez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Pendant le fonctionnement, il existe un risque de brûlure dû aux surfaces chaudes et aux tranches de pain – soyez prudent lorsque vous retirez les toasts.
- Lors de l'utilisation de l'appareil, n'introduisez pas d'aliments métalliques ou emballés dans du film alimentaire afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution.
- L'appareil ne doit jamais entrer en contact avec des liquides ni être immergé dans l'eau – il existe un danger de mort par électrocution.
- Avant tout nettoyage, éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir complètement.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et humide et d'un détergent doux.
- Vérifiez et nettoyez régulièrement les fentes d'aération et les tiroirs à miettes afin d'éviter toute surchauffe et tout risque d'incendie.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement de l'utiliser.
- Confiez les réparations uniquement à du personnel qualifié.
- Ne déplacez et n'ouvrez jamais l'appareil pendant son fonctionnement.
- Ne laissez pas la fonction « toast » sans surveillance lorsque vous réglez un niveau de brunissage élevé, car il existe un risque d'incendie.
- L'appareil est exclusivement destiné à la cuisson de tranches de pain ; toute utilisation abusive peut causer des dommages et annuler la garantie.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.