FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	288-1005	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Micro-ondes SARO avec fonction grill
Modèle WD 900 U

GTIN	4017337071685
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85165000

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (boîtier) : acier galvanisé, argent ; (intérieur) : acier inoxydable ; (plateau tournant) : verre
- Avec fonction grill, 1 kW
- 5 niveaux de puissance micro-ondes réglables, jusqu'à 1,4 kW
- Fonction décongélation
- Avec plateau tournant
- Minuterie : 0 à 30 minutes
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 1,4 kW
- Dimensions intérieures : L 340 x P 363 x H 197 mm
- Dimensions extérieures : L 483 x P 434 x H 281 mm
- Capacité (brute/nette) : 25 / 23 litres
- Poids (net/brut) : 15 / 16 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	288-1005	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Micro-ondes SARO avec fonction grill** **Modèle WD 900 U**

GTIN	4017337071685
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85165000

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- N’utilisez l’appareil que sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Tenez les enfants et les personnes non autorisées à l’écart de l’appareil pendant son fonctionnement.
- Ne manipulez ni ne déplacez pas l’appareil avec les mains mouillées.
- Pendant le fonctionnement, ne bloquez jamais les fentes d'aération et ne retirez pas les pieds de l'appareil, car cela pourrait entraîner une surchauffe.
- Respectez toujours une distance minimale de 10 cm par rapport à la paroi arrière, de 5 cm par rapport aux côtés et de 15 cm au-dessus de l'appareil.
- Le micro-ondes ne doit pas être utilisé sans aliments afin d'éviter tout dommage.
- Remuez les liquides et les boissons avant et pendant la cuisson afin d’éviter tout retard d’ébullition et tout risque de brûlure.
- Les récipients hermétiques, tels que les plats préparés, doivent être ouverts ou percés avant utilisation afin de permettre à la vapeur de s’échapper.
- N’utilisez pas d’objets métalliques dans le micro-ondes, tels que des bols à bord doré ou argenté ou du papier d’aluminium : cela pourrait provoquer des étincelles et endommager l’appareil.
- En cas d’apparition de fumée, maintenez la porte du micro-ondes fermée, éteignez l’appareil et débranchez-le.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement toute utilisation.
- Avant tout nettoyage ou entretien, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et humide et un détergent doux ; n'utilisez pas de substances chimiques ou agressives.
- Les réparations et les travaux d'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent consulter un médecin avant utilisation afin de s'assurer que l'appareil ne provoque pas d'interférences.
- La prudence est de mise lors de l'utilisation de la fonction grill, car les surfaces peuvent devenir très chaudes – risque de brûlure.
- Retirez toujours les fermetures et les couvercles des récipients afin d'éviter toute surpression et l'explosion de ceux-ci.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l’UE.

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l’original.