saro
Gastro-Products

# FICHE TECHNIQUE

| RÉF. ARTICLE | 317-2010 | LANGUE | FR |
|---|---|---|---|




## ARTICLE / MODÈLE

**Cuiseur à vin chaud / distributeur d'eau chaude SARO**
**Modèle HOT DRINK MINI**

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337317073 |
| ORIGINE | Chine |
| NUMERO TARIFAIRE DOUANIER | 85161080 |

## ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (boîtier et couvercle) acier inoxydable
- Pour chauffer et maintenir au chaud : vin chaud, eau, café ou thé
- Robinet de sécurité
- Température réglable en continu
- Voyants lumineux (cuisson / maintien au chaud)
- Protection contre la surchauffe
- Poids (net/brut) : 2,8 / 4 kg
- Dimensions : L 225 x P 225 x H 490 mm
- Capacité : 10 litres
- Plage de température : +30/+110 °C
- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz - 2,4 kW



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*

# FICHE TECHNIQUE

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS**

| RÉF. ARTICLE | 317-2010 | LANGUE | FR |
|---|---|---|---|

| ARTICLE / MODÈLE | **Cuiseur à vin chaud / distributeur d'eau chaude SARO<br>Modèle HOT DRINK MINI** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337317073 |
| ORIGINE | Chine |
| NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER | 85161080 |

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Utilisez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Assurez-vous que l'alimentation électrique correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Tenez les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées et ne l'utilisez pas dans des environnements humides.
- Pendant le fonctionnement, il existe un risque de brûlures dues à la vapeur chaude et aux liquides chauds – soyez prudent lorsque vous manipulez les couvercles, les robinets et les récipients.
- Remplissez toujours le récipient au moins jusqu'au repère « Min » pour éviter qu'il ne fonctionne à sec, et ne le remplissez pas au-delà du repère « Max » pour éviter tout débordement.
- Pendant et après le fonctionnement, les surfaces de l'appareil peuvent devenir chaudes – risque de brûlure.
- Avant le nettoyage ou une période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir complètement.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et un détergent doux ; ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ni le nettoyer au jet d'eau.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cesser immédiatement l'utilisation.
- Confier les réparations uniquement à du personnel qualifié utilisant des pièces de rechange d'origine.

## INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

| | |
|---|---|
| FABRICANT | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |
| RESPONSABLE UE | Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE. |



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*