FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	317-2050	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Chauffe-tasses SARO
Modèle ATHOS

GTIN	4017337317097
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (boîtier) acier inoxydable
- Pour environ 72 tasses
- Étagère pour poser tasses, soucoupes, etc.
- Étagère supérieure : L 280 x P 295 x H 175 mm
- Tablette inférieure : L 280 x P 295 x H 173 mm
- Poids (net/brut) : 10 / 12 kg
- Dimensions : L 320 x P 320 x H 545 mm
- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz - 0,140 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	317-2050	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Chauffe-tasses SARO** **Modèle ATHOS**

GTIN	4017337317097
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil.
- Pendant son fonctionnement, les surfaces extérieures de l'appareil peuvent devenir chaudes – risque de brûlure.
- Ne pas utiliser ni déplacer l'appareil avec les mains mouillées.
- Le câble ne doit pas pendre au-dessus des coins de table ou d'arêtes vives et ne doit pas entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne pas utiliser de rallonges ni d'adaptateurs.
- En cas de dommages visibles sur le câble ou l'appareil, cesser immédiatement de l'utiliser.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ni le nettoyer au jet d'eau.
- Avant tout nettoyage, toute réparation ou toute période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir complètement.
- Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon humide et chaud et d'un détergent doux ; n'utilisez pas de nettoyeur haute pression.
- Les réparations et le remplacement du câble ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Le chauffe-tasses est exclusivement conçu pour préchauffer des tasses ou des petites théières ; toute autre utilisation peut causer des dommages et annuler la garantie.
- L'appareil ou les tasses ne doivent pas être déplacés pendant le fonctionnement.
- Veillez à maintenir une distance suffisante entre le chauffe-tasses et d'autres appareils, tels que les machines à café, afin d'éviter toute accumulation de chaleur.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.