# FICHE TECHNIQUE

| RÉF. ARTICLE | 317-2088 | LANGUE | FR |
|---|---|---|---|




## ARTICLE / MODÈLE

**Machine à café SARO**
**Modèle THERMO 24 ECO**

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337070084 |
| ORIGINE | Chine |
| NUMERO TARIFAIRE DOUANIER | 84198120 |

## ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (boîtier et porte-filtre) acier inoxydable
- Avec pot de pompage isotherme en acier inoxydable de 2,5 litres (intérieur et extérieur en acier inoxydable), environ 16 tasses
- Temps d'infusion : environ 9 min.
- Température d'infusion : environ 93 - 96 °C
- Protection contre le fonctionnement à sec
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 1,9 kW
- Dimensions : L 203 x P 383 x H 560 mm
- Poids (net/brut) : 8 / 9 kg



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*

# FICHE TECHNIQUE

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS**

| RÉF. ARTICLE | 317-2088 | LANGUE | FR |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| ARTICLE / MODÈLE | **Machine à café SARO**<br>**Modèle THERMO 24 ECO** |

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337070084 |
| ORIGINE | Chine |
| NUMERO TARIFAIRE DOUANIER | 84198120 |

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Tenez les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Ne manipulez ni ne déplacez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Pendant le fonctionnement, il existe un risque de brûlures par la vapeur chaude et les liquides chauds – soyez prudent lorsque vous manipulez les couvercles, les robinets et les récipients.
- Pendant le fonctionnement, veillez toujours à ce que le niveau d'eau atteigne le repère « Min » afin d'éviter tout fonctionnement à sec.
- Ne pas dépasser le repère « Max » lors du remplissage du réservoir afin d'éviter tout débordement.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cesser immédiatement l'utilisation.
- L'appareil ne doit pas être posé sur une surface chaude ni utilisé à proximité de flammes nues.
- Avant tout nettoyage, éteindre l'appareil, débrancher la prise et le laisser refroidir complètement.
- Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et humide et d'un détergent doux ; ne pas utiliser de produits abrasifs.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ni le nettoyer au jet d'eau.
- L'appareil doit être détartré régulièrement, en fonction de la dureté de l'eau et de son utilisation, afin de garantir un fonctionnement optimal.
- Les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié utilisant des pièces de rechange d'origine.

## INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

| | |
|---|---|
| FABRICANT | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |
| RESPONSABLE UE | Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE. |



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*