FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	360-1040	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Plaque à induction SARO
Modèle DENISE

GTIN	4017337058730
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166050

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : boîtier en acier inoxydable / plaque en verre
- Zones de cuisson : 2 (1,7 + 1,8 kW)
- Diamètre des casseroles : 260 mm
- Niveaux de chauffage : 8
- Minuterie : 0 à 180 minutes
- Commande par écran tactile
- Affichage LED
- Protection contre la surchauffe
- Fonction de verrouillage de sécurité
- Épaisseur du verre : 4 mm
- Dimensions : L 299 x P 581 x H 64 mm
- Alimentation : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz / 3,5 kW
- Poids (net/brut) : 5,8 / 6,5 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	360-1040	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Plaque à induction SARO** **Modèle DENISE**

GTIN	4017337058730
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166050

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Avant le branchement, assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de sources de chaleur ni dans des pièces humides.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces de l'appareil peuvent devenir très chaudes ; il existe un risque de brûlure – soyez prudent lorsque vous les touchez.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Ne stockez ni n'utilisez de substances inflammables, explosives ou chimiques à proximité de l'appareil.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau et ne l'immergez pas dans des liquides ; risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage ou entretien, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un technicien qualifié.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par un technicien qualifié.
- Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance ; éteignez-le toujours lorsque vous quittez la pièce.
- Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé et maintenez-le à l'écart des arêtes vives ou des surfaces chaudes.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou sous la pluie.
- L'appareil est exclusivement destiné à un usage professionnel et ne doit être utilisé que conformément au mode d'emploi.
- N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil tant qu'il est encore chaud, afin d'éviter tout dommage.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.