FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	360-1265	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Plaque de cuisson à induction SARO Modèle MAURICE

GTIN	4017337072064
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166050

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier) acier inoxydable peint par pulvérisation en noir, (plaque de cuisson, pare-éclaboussures) acier inoxydable
- Plaque de cuisson à induction et meuble bas avec porte
- Rebord arrière de 10 cm de hauteur
- Bouton rotatif pour un réglage continu de la température
- Affichage LED des valeurs de température
- Protection électronique contre la surchauffe
- Livré sans fiche
- Plage de température : de +60 °C à +240 °C
- 4 pieds réglables en hauteur
- Raccordement : 400 V - 50/60 Hz - triphasé - 5 kW
- Dimensions intérieures du meuble bas : 2 x L 350 x P 570 x H 390 mm
- Dimensions extérieures (sans rebord) : L 400 x P 700 x H 830 - 870 mm
- Dimensions de la plaque de cuisson : L 315 x P 455 mm
- Poids (net/brut) : 53,2 / 65,8 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	360-1265	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Plaque de cuisson à induction SARO Modèle MAURICE**

GTIN	4017337072064
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166050

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- L'installation doit être effectuée uniquement par des installateurs qualifiés.
- Éliminez les matériaux d'emballage en toute sécurité afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Avant la première mise en service, nettoyez soigneusement l'appareil et vérifiez qu'il ne présente aucun dommage. Ne pas l'utiliser s'il est endommagé.
- Veillez à ce que l'appareil soit posé sur une surface stable, sèche et antidérapante.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces peuvent devenir très chaudes ; risque de brûlure !
- N'utilisez que des ustensiles de cuisine adaptés à l'induction.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance, en particulier lors de l'utilisation d'huile chaude ; éviter les feux de graisse et ne jamais les éteindre avec de l'eau.
- Ne pas nettoyer l'appareil au jet d'eau ni le plonger dans l'eau ; le nettoyer uniquement avec un détergent doux et un chiffon doux.
- Maintenir les fentes d'aération exemptes de poussière et de saleté ; les nettoyer si nécessaire à l'aide d'un aspirateur.
- Débranchez l'appareil du secteur après chaque utilisation et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.
- Tenez les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil afin d'éviter toute mauvaise utilisation et tout risque de blessure.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez un technicien qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.