# FICHE TECHNIQUE

| RÉF. ARTICLE | 360-3000 | LANGUE | FR |
|---|---|---|---|



## ARTICLE / MODÈLE

# Plaque de cuisson à induction pour wok SARO avec wok inclus Modèle LOUISA

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337360031 |
| ORIGINE | Chine |
| NUMERO TARIFAIRE DOUANIER | 85166050 |

## ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (boîtier) acier inoxydable
- 10 niveaux de chauffage
- Minuterie : 5 à 180 minutes
- Les réglages peuvent être utilisés avec ou sans minuterie
- Protection contre la surchauffe
- Cuisson par induction : rapide, sûre, efficace
- Poids (net/brut) : 12 / 13 kg
- Dimensions : L 340 x P 435 x H 120
- Plage de température : +60/+240 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 3,5 kW



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*

# FICHE TECHNIQUE

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS**

| RÉF. ARTICLE | 360-3000 | LANGUE | FR |
|---|---|---|---|

| ARTICLE / MODÈLE | **Plaque de cuisson à induction pour wok SARO avec wok inclus Modèle LOUISA** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337360031 |
| ORIGINE | Chine |
| NUMERO TARIFAIRE DOUANIER | 85166050 |

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Avant le branchement, assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de sources de chaleur ni dans des pièces humides.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces de l'appareil peuvent devenir très chaudes ; il existe un risque de brûlure – soyez prudent lorsque vous les touchez.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Ne stockez ni n'utilisez de substances inflammables, explosives ou chimiques à proximité de l'appareil.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau et ne l'immergez pas dans des liquides ; risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage ou entretien, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un technicien qualifié.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par un technicien qualifié.
- Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance ; éteignez-le toujours lorsque vous quittez la pièce.
- Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé et maintenez-le à l'écart des arêtes vives ou des surfaces chaudes.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou sous la pluie.
- L'appareil est exclusivement destiné à un usage professionnel et ne doit être utilisé que conformément au mode d'emploi.
- N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil tant qu'il est encore chaud, afin d'éviter tout dommage.

## INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

| | |
|---|---|
| FABRICANT | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |
| RESPONSABLE UE | Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE. |



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*