FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	380-1245	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Micro-ondes SARO SAMSUNG Modèle MJ2693

GTIN	4017337063543
ORIGINE	Malaisie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85165000

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : acier inoxydable / céramique
- 26 litres
- Puissance micro-ondes : 1 850 W
- 5 niveaux de puissance
- Écran numérique
- Éclairage LED
- 50 programmes automatiques
- Fonction décongélation
- Empilable
- Compartiment de cuisson : 370 x 370 x 190 mm
- Dimensions : L 464 x P 557 x H 368 mm
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 3,120 kW
- Poids (net/brut) : 32 / 34,5 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	**Micro-ondes SARO SAMSUNG** **Modèle MJ2693**

GTIN	4017337063543
ORIGINE	Malaisie
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	85165000

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Avant le branchement, assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, il existe un risque de brûlure au niveau de la porte, des fentes d'aération et de l'ouverture du four – manipulez l'appareil avec précaution.
- Ne stockez ni n'utilisez de matériaux inflammables ou explosifs à proximité de l'appareil.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau et ne l'immergez pas dans des liquides ; il existe un risque de court-circuit et d'électrocution.
- N'ouvrez pas la porte pendant que l'appareil est en marche afin de garantir la sécurité face au rayonnement micro-ondes.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié ; des réparations non conformes peuvent entraîner des fuites dangereuses de micro-ondes.
- En cas de dommages visibles sur la porte, les joints ou le boîtier, n'utilisez pas l'appareil et contactez du personnel qualifié.
- Avant tout nettoyage ou entretien, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir.
- N'utilisez pas d'objets métalliques tels que du papier d'aluminium ou des couverts dans l'appareil, car cela peut provoquer des étincelles et endommager l'appareil.
- Ne bloquez ni ne couvrez les fentes d'aération afin d'éviter toute surchauffe.
- Pour y placer des aliments, utilisez des récipients adaptés et résistants à la chaleur ; n'utilisez pas de pièces en plastique non adaptées au micro-ondes.
- Les récipients hermétiques, tels que les plats préparés, doivent être ouverts ou percés avant utilisation afin de permettre à la vapeur de s'échapper.
- Retirez les aliments ou liquides chauds avec précaution afin d'éviter toute brûlure due à un débordement ou à des vapeurs chaudes.
- Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent consulter un médecin avant utilisation afin de s'assurer que l'appareil ne provoque pas d'interférences.
- L'appareil est exclusivement destiné à un usage professionnel ; toute autre utilisation peut entraîner des dommages et des risques pour la sécurité.
- Après une coupure de courant, vérifiez l'appareil et redémarrez-le si nécessaire afin de garantir un fonctionnement sûr.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.