# FICHE TECHNIQUE

| RÉF. ARTICLE | 395-1036 | LANGUE | FR |
|---|---|---|---|




## ARTICLE / MODÈLE

**Mélangeur planétaire SARO**
**Modèle PR 20**

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337395071 |
| ORIGINE | Chine |
| NUMERO TARIFAIRE DOUANIER | 84381090 |

## ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier) acier, thermolaqué (cuve, grille de protection) acier inoxydable
- 3 accessoires de pétrissage inclus (pale plate, fouet et crochet pétrisseur)
- Pour environ 6 kg de pâte
- 3 vitesses
- Cuve : Ø 318 x H 290 mm
- Poids (net/brut) : 60 / 76 kg
- Dimensions : L 550 x P 420 x H 790 mm
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,75 kW



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*

| ARTICLE / MODÈLE | **Mélangeur planétaire SARO Modèle PR 20** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337395071 |
| ORIGINE | Chine |
| NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER | 84381090 |

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, tenez vos mains, vos cheveux, vos vêtements et tout objet tel qu'une cuillère ou une spatule à l'écart du bol et de l'accessoire de mélange.
- En cas de dommages visibles sur l'appareil ou le câble, arrêtez immédiatement l'appareil et contactez un technicien qualifié.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le nettoyez pas au jet d'eau afin d'éviter tout risque de court-circuit ou d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- Utilisez uniquement les accessoires de mélange fournis. L'utilisation de pièces non adaptées peut endommager l'appareil.
- Les dispositifs de sécurité de l'appareil, tels que la grille de protection, ne doivent pas être retirés ni altérés.
- La grille de protection ne doit pas être ouverte pendant le fonctionnement, car cela présente un risque de blessure.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié.
- N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs ou contenant de l'alcool afin de ne pas endommager les surfaces de l'appareil.
- L'appareil est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur et à la préparation d'aliments tels que la pâte, les œufs ou les crèmes. Toute autre utilisation peut causer des dommages et compromettre la garantie.
- Vérifiez régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Un cordon endommagé ne doit pas être utilisé.
- L'appareil ne doit pas être déplacé pendant son fonctionnement. Débranchez toujours la fiche secteur avant de le transporter ou de le repositionner.
- Jetez les matériaux d'emballage tels que les sacs en plastique ou le polystyrène hors de portée des enfants, car ils présentent un risque d'étouffement.

## INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

| | |
|---|---|
| FABRICANT | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |
| RESPONSABLE UE | Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE. |



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*