FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	418-1040	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Coupe-légumes SARO
Modèle CARUS

GTIN	4017337418046
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	84386000

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier) acier inoxydable et aluminium
- Pour couper, râper, couper en dés, etc.
- Convient pour les légumes, les noix, le chocolat, le fromage, les tomates, etc.
- Trémie de remplissage semi-circulaire
- Comprend 5 disques différents : disques à râper de 3, 4,5 et 7 mm, disques de coupe de 2 mm et 4 mm
- Poids (net/brut) : 27 / 28 kg
- Dimensions : L 315 x P 660 x H 545 mm
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,55 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	418-1040	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Coupe-légumes SARO** **Modèle CARUS**

GTIN	4017337418046
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	84386000

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- L'appareil est destiné exclusivement à un usage professionnel et au hachage d'aliments tels que les légumes, les fruits ou le fromage. N'utilisez pas d'aliments congelés ou de matières inadaptées, car cela pourrait causer des dommages.
- Pendant le fonctionnement, il existe un risque de blessure dû aux pièces en rotation et aux lames tranchantes : tenez vos mains, vos cheveux, vos vêtements et tout objet à l'écart des ouvertures d'alimentation.
- Les dispositifs de sécurité (par exemple, l'interrupteur magnétique, le couvercle du boîtier) ne doivent pas être retirés ni altérés.
- Ne jamais nettoyer l'appareil au jet d'eau ni le plonger dans des liquides : il existe un risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteindre l'appareil, le débrancher du secteur et le laisser refroidir complètement.
- N'utiliser que les poussoirs prévus à cet effet ; ne pas introduire d'autres objets dans les orifices d'alimentation afin d'éviter toute blessure.
- Les disques de travail et les disques d'éjection sont tranchants : portez des gants de protection adaptés lors de leur mise en place, de leur nettoyage ou de leur retrait.
- Respectez l'ordre de montage des disques (d'abord le disque d'éjection, puis le disque de travail) et assurez-vous que toutes les pièces sont correctement positionnées.
- Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Les fentes d'aération de l'appareil ne doivent pas être obstruées afin d'éviter toute surchauffe.
- Avant de transporter ou de déplacer l'appareil, débranchez la fiche secteur et assurez-vous qu'aucun disque n'est en place.
- Éliminez les matériaux d'emballage de manière sûre et conservez-les hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Après chaque utilisation, il est recommandé de nettoyer soigneusement toutes les pièces en contact avec les aliments afin de garantir l'hygiène et le bon fonctionnement de l'appareil.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.