FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	421-1025	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Distributeur de sauce chauffant SARO
Modèle PD-17

GTIN	4017337421053
ORIGINE	Turquie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable
- Système à clic
- Dosage réglable, max. 40 ml
- Avec alerte visuelle (voyant rouge) et sonore en cas de surchauffe
- Remplir d'environ 1 litre d'eau avant utilisation. Ne pas utiliser à sec !
- Poids (net/brut) : 3,6 / 4,5 kg
- Dimensions : L 180 x P 180 x H 500
- Contenance : 3 litres
- Plage de température : +30/+90 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 1,5 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	421-1025	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Distributeur de sauce chauffant SARO Modèle PD-17**

GTIN	4017337421053
ORIGINE	Turquie
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, certaines parties de l'appareil, notamment le corps et la pompe, peuvent devenir très chaudes – risque de brûlure.
- Ne jamais nettoyer l'appareil au jet d'eau ni le plonger dans des liquides afin d'éviter tout risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- L'appareil ne doit être utilisé que pour réchauffer et doser des sauces. Toute autre utilisation peut causer des dommages et annuler la garantie.
- Avant de mettre l'appareil en marche, versez au moins 1 litre d'eau dans le corps de l'appareil afin d'éviter un chauffage à sec. Le chauffage à sec peut endommager l'appareil et entraîner l'annulation de la garantie.
- Ne déplacez pas l'appareil pendant son fonctionnement. Avant tout transport, débranchez la fiche secteur et laissez l'appareil refroidir.
- N'utilisez pas de câbles ou de fiches endommagés. Leur remplacement ne doit être effectué que par du personnel qualifié.
- Utilisez exclusivement les pièces et accessoires d'origine prévus pour ce modèle.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le revendeur ou du personnel qualifié.
- Éliminez les matériaux d'emballage tels que les sachets en plastique, le carton ou les pièces en polystyrène hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé de nettoyer l'appareil quotidiennement.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques agressifs, de l'essence, des diluants ou des éponges métalliques afin d'éviter d'endommager les surfaces et les pièces en plastique.
- Le distributeur de sauce ne doit pas être utilisé à proximité de matériaux ou de liquides inflammables. Respectez une distance de sécurité suffisante de tous les côtés.
- En cas de manque d'eau dans le réservoir, l'appareil émet un signal d'avertissement sous forme de voyant rouge et de signal sonore. Dans ce cas, éteignez immédiatement l'appareil pour éviter tout dommage.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.