FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	421-2600	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Chauffe-chocolat SARO
Modèle CHARLY

GTIN	4017337070411
ORIGINE	Turquie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	7323930090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable
- Panneau de commande tactile
- Sonde de température incluse
- Processus de fonte en douceur
- Convient pour : 15 kg de chocolat
- Température : 0 - 50 °C
- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz - 1,2 kW
- Capacité : 17 L
- Pour bacs GN 1/1, profondeur max. 150 mm
- Dimensions : L 700 x P 390 x H 250 mm
- Poids (net/brut) : 11 / 13,8 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	421-2600	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Chauffe-chocolat SARO** **Modèle CHARLY**

GTIN	4017337070411
ORIGINE	Turquie
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	7323930090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Avant la première utilisation, tous les matériaux d'emballage et films de protection doivent être entièrement retirés.
- L'appareil ne doit fonctionner qu'avec de l'eau dans le réservoir intérieur afin d'éviter tout dommage.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces et les éléments chauffants peuvent devenir très chauds ; risque de brûlure ! Évitez tout contact.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau ou avec un nettoyeur haute pression afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon légèrement humide et un détergent doux ; n'utilisez pas de produits abrasifs ou corrosifs.
- La sonde ne doit pas toucher le fond du réservoir afin d'éviter un affichage erroné de la température.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance.
- En cas de dommages visibles, de bruits inhabituels ou de dysfonctionnements, arrêtez immédiatement l'appareil et contactez un technicien qualifié.
- Après utilisation, laissez l'appareil refroidir et débranchez-le du secteur avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs ni de brosses à poils métalliques.
- La température de l'eau ne doit être réglée que selon les paramètres spécifiés (0–50 °C).
- À la fin de sa durée de vie, l'appareil doit être mis au rebut conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.