FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	423-1070	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Cuisinière électrique SARO avec meuble bas ouvert
Modèle E7/CUET4BA

GTIN	4017337423149
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (boîtier) acier inoxydable
- 4 plaques de cuisson électriques en fonte : 4 x 2,6 kW
- Voyant de contrôle
- Plaques de cuisson : Ø 220 mm
- Poids (net/brut) : 69 / 70 kg
- Dimensions : L 800 x P 700 x H 850 mm
- Plage de température : +100/+300 °C
- Raccordement : 400 V - 50 - 60 Hz - 10,4 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	Cuisinière électrique SARO avec meuble bas ouvert Modèle E7/CUET4BA

GTIN	4017337423149
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- L'installation doit être effectuée uniquement par des installateurs qualifiés.
- Éliminer les matériaux d'emballage en toute sécurité afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Avant la première utilisation, nettoyer soigneusement l'appareil et vérifier qu'il ne présente pas de dommages visibles. Ne pas l'utiliser s'il est endommagé.
- Veillez à ce que l'appareil soit posé sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces peuvent devenir très chaudes ; risque de brûlure ! Évitez tout contact.
- N'utilisez que des casseroles et poêles résistantes à la chaleur et adaptées aux cuisinières électriques. Le fond de la casserole doit être plat et propre.
- Lors de la première utilisation, une odeur peut se dégager en raison de la surchauffe de résidus. Faites fonctionner l'appareil à température maximale sans aliments jusqu'à ce que l'odeur disparaisse.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et un produit nettoyant doux ; n'utilisez pas de produits abrasifs.
- Les fentes et ouvertures d'aération ne doivent pas être obstruées afin d'éviter toute surchauffe.
- Laisser l'appareil refroidir complètement après chaque utilisation et le débrancher du secteur avant de le nettoyer.
- Tenir les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil afin d'éviter toute mauvaise utilisation et tout risque de blessure.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cesser immédiatement l'utilisation et contacter un technicien qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.