FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	423-1090	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Friteuse à gaz SARO
Modèle E7/FLG1V13

GTIN	4017337423187
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	73211190

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable
- Avec robinet de vidange et bac de récupération en acier inoxydable pour faciliter la vidange d'huile
- Cuve arrondie avec zone froide
- Huit niveaux : 110 - 190 °C
- Thermostat de sécurité
- Allumeur piézoélectrique
- Avec dispositif de sécurité d'allumage
- Flamme pilote
- Préréglé pour le gaz H, buses pour gaz propane fournies
- Poids (net/brut) : 41 / 60 kg
- Dimensions : L 400 x P 700 x H 850 mm
- Panier : L 220 x P 300 x H 120 mm
- Capacité : 13 litres
- Plage de température : 0 / +190 °C
- Puissance : 11,2 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	Friteuse à gaz SARO Modèle E7/FLG1V13

GTIN	4017337423187
ORIGINE	Italie
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	73211190

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- L'installation doit être effectuée uniquement par des installateurs qualifiés.
- Éliminer les matériaux d'emballage en toute sécurité afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- S'assurer que l'alimentation en gaz est correctement raccordée et vérifier qu'elle ne présente pas de fuite.
- Avant la première utilisation, retirer tous les matériaux d'emballage et les films de protection, et nettoyer soigneusement la cuve de friture.
- N'utilisez l'appareil qu'avec la quantité d'huile prévue ; ne le mettez jamais en marche sans huile ou avec une quantité insuffisante d'huile.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces et les éléments chauffants peuvent devenir très chauds ; risque de brûlure ! Évitez tout contact.
- En cas d'odeur de gaz, fermez immédiatement l'arrivée de gaz, aérez bien la pièce et évitez les flammes nues ainsi que les étincelles.
- Ne jamais nettoyer l'appareil avec un jet d'eau ou un nettoyeur haute pression afin d'éviter d'endommager les conduites de gaz ou les mécanismes d'allumage.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et un détergent doux ; ne pas utiliser de produits abrasifs ou acides.
- En cas de dommages visibles, de bruits inhabituels ou de dysfonctionnements, arrêter immédiatement l'appareil et contacter un technicien qualifié.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance.
- L'appareil est exclusivement destiné à la préparation d'aliments ; toute autre utilisation peut causer des dommages.
- Il est recommandé de faire entretenir régulièrement les conduites de gaz et les systèmes d'allumage par un technicien qualifié.
- Après une période d'inutilisation prolongée ou lors de la première utilisation, faites vérifier le bon fonctionnement de l'appareil conformément aux instructions.
- En cas de non-utilisation prolongée, coupez l'alimentation en gaz et en électricité, puis nettoyez et séchez l'appareil.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.