FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	423-1125	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Friteuse électrique SARO
Modèle E7/FRE2V17

GTIN	4017337423255
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85167920

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable
- Avec robinet de vidange et bac de récupération en acier inoxydable pour faciliter la vidange d'huile
- Cuve arrondie avec zone froide
- Réglage continu de la température jusqu'à 190 °C
- Élément chauffant relevable permettant un nettoyage aisé
- Thermostat de sécurité
- Poids (net/brut) : 80 / 110 kg
- Dimensions : L 800 x P 700 x H 850 mm
- Paniers : 1 x L 290 x P 300 x H 120 mm
2 x L 140 x P 300 x H 120 mm
- Capacité : 2 x 17 litres
- Plage de température : 0 / +190 °C
- Alimentation : 400 V - 50 - 60 Hz - 33 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	**Friteuse électrique SARO** **Modèle E7/FRE2V17**

GTIN	4017337423255
ORIGINE	Italie
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	85167920

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- L'installation doit être effectuée uniquement par des installateurs qualifiés.
- Éliminer les matériaux d'emballage en toute sécurité afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Avant la première mise en service, nettoyer soigneusement l'appareil et vérifier qu'il ne présente pas de dommages visibles. Ne pas l'utiliser s'il présente des dommages.
- S'assurer que l'appareil est posé sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces peuvent devenir très chaudes ; risque de brûlure ! Éviter tout contact.
- N'utilisez l'appareil que sous une hotte aspirante adaptée afin d'évacuer la chaleur et les vapeurs en toute sécurité.
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et un produit nettoyant doux ; n'utilisez pas de produits abrasifs.
- Ne stockez pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Laisser l'appareil refroidir complètement après chaque utilisation et le débrancher du secteur avant de le nettoyer.
- Tenir les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil afin d'éviter toute mauvaise utilisation et tout risque de blessure.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cesser immédiatement l'utilisation et contacter un technicien qualifié.
- Ne jamais éteindre les feux de graisse avec de l'eau ; utiliser un extincteur adapté.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.