FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	423-3205	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Grill Teppanyaki électrique SARO à socle ouvert
Modèle TED3/140E

GTIN	4017337036196
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	73211190

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (boîtier et plaque de cuisson) acier inoxydable
- Protection anti-éclaboussures en acier inoxydable sur trois côtés
- 3 éléments chauffants : 3 x 5,4 kW
- Des éléments chauffants montés directement sous la plaque de cuisson assurent une répartition homogène de la chaleur
- 2 renfoncements dans la plaque de cuisson pour les résidus de cuisson (à l'avant, à gauche et à droite, dans les coins)
- 2 bacs à graisse amovibles
- Zones de maintien au chaud sur les bords gauche et droit
- Thermostat de sécurité
- Poids (net/brut) : 180 / 190 kg
- Dimensions : L 1 400 x P 700/740 x H 850 mm
- Plage de température : 0 / +240 °C
- Raccordement : 400 V - 50 - 60 Hz - 16,2 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	**Grill Teppanyaki électrique SARO à socle ouvert Modèle TED3/140E**

GTIN	4017337036196
ORIGINE	Italie
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	73211190

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- L'installation doit être effectuée exclusivement par des installateurs qualifiés.
- Éliminer les matériaux d'emballage en toute sécurité afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Avant la première mise en service, nettoyer soigneusement l'appareil et vérifier qu'il ne présente pas de dommages visibles. Ne pas l'utiliser s'il est endommagé.
- S'assurer que l'appareil est installé sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces peuvent devenir très chaudes ; risque de brûlure ! Évitez tout contact.
- Ne stockez aucun matériau inflammable à proximité de l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et un détergent doux ; n'utilisez pas de produits abrasifs ou acides.
- Ne jamais nettoyer l'appareil avec un jet d'eau ou un nettoyeur haute pression.
- Laisser l'appareil refroidir complètement après chaque utilisation et le débrancher du secteur avant de le nettoyer.
- Tenir les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil afin d'éviter toute mauvaise utilisation et tout risque de blessure.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cesser immédiatement l'utilisation et contacter un technicien qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.