FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	423-8315	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Friteuse électrique SARO 2 x 21 litres
Modèle LQ / FRE2V21

GTIN	4017337062911
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

` Acier inoxydable robuste AISI 304
- 2 cuves de 21 litres
- 3 paniers de friture inclus dans la livraison
Panier : L 290 x P 400 x H 120 mm + 2 paniers L 140 x P 400 x H 120 mm
- Raccordement à effectuer uniquement par un installateur qualifié
- Thermostat de sécurité
- Fermeture magnétique de la porte
- Dimensions : L 800 x P 900 x H 850 mm
- Poids (net/brut) : 105 / 120 kg
- Raccordement : 400 V, 40 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	**Friteuse électrique SARO 2 x 21 litres** **Modèle LQ / FRE2V21**

GTIN	4017337062911
ORIGINE	Italie
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	85166090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- L'installation doit être effectuée exclusivement par des installateurs qualifiés.
- Éliminer les matériaux d'emballage en toute sécurité afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Avant la première utilisation, nettoyer soigneusement l'appareil et vérifier qu'il ne présente pas de dommages visibles. Ne pas l'utiliser s'il est endommagé.
- S'assurer que l'appareil repose sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.
- Maintenez toujours le niveau d’huile entre les repères minimum (MIN) et maximum (MAX). Ne remplissez jamais en dessous ou au-delà de ces limites.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces peuvent devenir très chaudes ; risque de brûlure ! Évitez tout contact.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et un détergent doux ; n’utilisez pas de produits abrasifs ou acides.
- Ne nettoyez jamais l'appareil avec un jet d'eau ou un nettoyeur haute pression.
- Nettoyez régulièrement l'entrée d'air et l'orifice d'évacuation d'air et assurez-vous qu'ils ne sont pas obstrués afin d'éviter toute surchauffe.
- N'éteignez jamais les feux de graisse avec de l'eau ; utilisez un extincteur adapté.
- Laisser l'appareil refroidir complètement après chaque utilisation et le débrancher du secteur avant de le nettoyer.
- Tenir les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil afin d'éviter toute mauvaise utilisation et tout risque de blessure.
- En cas de dommages visibles, de dysfonctionnements ou de bruits inhabituels, arrêter immédiatement l'appareil et contacter un technicien qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l’UE.

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l’original.