FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	429-4000	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Four à convection SARO
Modèle TERNI

GTIN	4017337429066
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable
- Porte à double vitrage
- 4 plaques lisses incluses : L 435 x P 315 mm
- Hauteur d'insertion : 75 mm
- Double ventilateur pour une répartition homogène de la chaleur
- Minuterie : 0 - 120 minutes
- Poids (net/brut) : 36 / 40 kg
- Dimensions : L 595 x P 600 x H 580
- Plage de température : +60/+300 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 2,67 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	Four à convection SARO Modèle TERNI

GTIN	4017337429066
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	85166090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, la surface du boîtier et les portes peuvent devenir très chaudes – risque de brûlure. Utilisez des gants de protection adaptés.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau et ne l'immergez jamais dans un liquide, car cela présente un risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- Une distance minimale de 10 cm sur les côtés et de 15 cm à l'arrière doit être respectée afin de garantir une circulation d'air suffisante.
- De l'air chaud et de l'humidité s'échappent par l'orifice de sortie arrière – manipulez l'appareil avec précaution pour éviter toute brûlure.
- Ne conservez aucun matériau inflammable ou explosif à proximité de l'appareil. Une distance de sécurité d'au moins 50 cm par rapport aux matériaux inflammables est requise.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un technicien qualifié.
- La fiche secteur doit être facilement accessible à tout moment afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil du réseau électrique en cas d'urgence.
- Les réparations ne doivent être effectuées que par un technicien qualifié.
- Utilisez l'appareil uniquement pour cuire, cuire au four ou réchauffer des aliments. Toute autre utilisation peut causer des dommages et compromettre la garantie.
- Après un transport ou un stockage à basse température, laissez l'appareil revenir à température ambiante avant de le mettre en service afin d'éviter tout problème de condensation.
- L'intérieur de l'appareil doit être nettoyé régulièrement afin d'éviter l'accumulation de résidus alimentaires incrustés.
- Ne posez aucun objet sur l'appareil pendant son fonctionnement, car ceux-ci peuvent devenir chauds et causer des dommages.
- Ne refroidissez pas la vitre de la porte avec de l'eau froide afin d'éviter les fissures dues aux contraintes thermiques.
- Éliminez les matériaux d'emballage en toute sécurité, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement pour les enfants.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.