FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	440-2100	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Lave-vaisselle à hotte SARO à double paroi
Modèle FRANKFURT

GTIN	4017337063468
ORIGINE	Grèce
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	84221900

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (boîtier et bras de lavage) acier inoxydable
- Capot à double paroi
- Hauteur de la porte : 400 mm
- Pompe de lavage étanche IP 44
- Pompe à détergent, pompe à produit de rinçage
- Réducteur de pression
- Durée de lavage : 120 secondes
- Sans pompe d'évacuation
- Hauteur max. de la vaisselle : env. 400 mm ; hauteur max. des verres : env. 395 mm
- Dimensions du panier : 500 x 500 mm
- Ouverte, la lave-vaisselle à capot mesure 1 830 mm de hauteur
- Chauffe-eau : température 85 °C, capacité 7,4 litres, résistance de 7,5 kW
- Réservoir : température 60 °C, capacité 58 litres, résistance de 6 kW
- Dimensions : L 750 x P 880 x H 1 390 mm
- Poids (net/brut) : 116 / 134 kg
- Raccordement : 400 V - 50 Hz - 8,6 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	Lave-vaisselle à hotte SARO à double paroi Modèle FRANKFURT

GTIN	4017337063468
ORIGINE	Grèce
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	84221900

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- L'installation doit être effectuée uniquement par des installateurs qualifiés.
- Éliminez les matériaux d'emballage en toute sécurité afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement l'appareil et vérifiez qu'il ne présente pas de dommages visibles. Ne pas l'utiliser s'il est endommagé.
- Veillez à ce que l'appareil soit installé sur une surface stable, plane et antidérapante.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces peuvent devenir très chaudes ; risque de brûlure ! Évitez tout contact.
- Réalisez les raccordements d'eau conformément aux consignes de sécurité afin d'éviter les fuites ou les problèmes de pression.
- Ne jamais nettoyer l'appareil avec un jet d'eau ou un nettoyeur haute pression.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et un détergent doux ; ne pas utiliser de produits abrasifs.
- Utiliser du liquide vaisselle et du produit de rinçage conformément aux instructions du fabricant afin d'obtenir des résultats de nettoyage optimaux.
- Laisser l'appareil refroidir complètement après chaque utilisation et le débrancher du secteur avant de le nettoyer.
- Tenir les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil afin d'éviter toute mauvaise utilisation et tout risque de blessure.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cesser immédiatement l'utilisation et contacter un technicien qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.