FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	443-1005	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Grill à contact SARO
Modèle PG 1 B

GTIN	4017337035724
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier et bac de récupération) acier inoxydable, (plaque de cuisson) fonte, (poignée) plastique thermo-isolant
- Plaque de cuisson rainurée
- Plaques de cuisson faciles à nettoyer
- Poids (net/brut) : 17 / 19 kg
- Plage de température : +50 / +300 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 2,2 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	443-1005	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	Grill à contact SARO Modèle PG 1 B

GTIN	4017337035724
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Vérifiez que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces de l'appareil, en particulier les plaques de cuisson, peuvent devenir très chaudes : risque de brûlure. Utilisez des gants de protection adaptés.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau et ne l'immergez jamais dans un liquide, car cela présente un risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- Pour ouvrir le barbecue, utilisez toujours la poignée en plastique isolante afin d'éviter toute brûlure aux mains.
- Ne conservez pas de liquides inflammables, de gaz ou d'autres objets inflammables à proximité du barbecue, car le boîtier peut devenir très chaud.
- Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance ; éteignez-le toujours avant de quitter la pièce.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié à l'aide de pièces de rechange d'origine.
- N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné, comme la cuisson au barbecue de poisson, de viande ou de légumes.
- Vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil avant la première utilisation et après un stockage prolongé.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne présente aucun dommage et qu'il ne passe pas sur des arêtes vives ni n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
- Après utilisation, nettoyez les plaques de cuisson afin d'éviter l'accumulation de graisse et de résidus alimentaires.
- Éliminez les matériaux d'emballage tels que le plastique et le polystyrène en toute sécurité, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement pour les enfants.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.