saro Gastro-Products

FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	443-1020	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Appareil à hot-dogs SARO
Modèle HW 2

GTIN	4017337035755
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier) acier inoxydable, (cylindre) verre
- Thermostat réglable avec voyant lumineux
- 4 fentes à pain
- Convient pour la cuisson et le maintien au chaud
- Poids (net/brut) : 6 / 9,5 kg
- Dimensions : L 540 x P 300 x H 393
- Plage de température : 0 / +110 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,65 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	Appareil à hot-dogs SARO Modèle HW 2

GTIN	4017337035755
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, le récipient en verre et d'autres composants peuvent devenir très chauds – il existe un risque de brûlure. Utilisez des gants de protection adaptés.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau et ne le plongez jamais dans des liquides afin d'éviter tout risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- Le réservoir à vapeur d'eau doit toujours être suffisamment rempli d'eau pendant le fonctionnement afin d'éviter tout dommage à l'appareil.
- Lors de l'utilisation des broches (bâtonnets à toast), il existe un risque de blessure par contact avec les pièces métalliques chaudes – la prudence est de mise.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un technicien qualifié.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par un technicien qualifié à l'aide de pièces de rechange d'origine.
- Les accessoires (couvercle, plateaux, récipient en verre, plaque perforée, bac à eau) ne passent pas au lave-vaisselle et doivent être nettoyés uniquement à l'eau chaude savonneuse.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans le boîtier.
- L'appareil est exclusivement destiné à réchauffer et à maintenir au chaud des saucisses à hot-dog ainsi qu'à faire griller des petits pains. Toute autre utilisation peut causer des dommages et compromettre la sécurité.
- Jetez les matériaux d'emballage, tels que les sachets en plastique et le polystyrène, hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.
- L'emplacement d'installation doit être bien aéré afin d'éviter toute surchauffe ou accumulation de vapeur.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou sous la pluie afin d'éviter tout dommage et tout risque électrique.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.