# FICHE TECHNIQUE

| RÉF. ARTICLE | 443-1050 | LANGUE | FR |
|---|---|---|---|




## ARTICLE / MODÈLE

**Salamandre SARO**
**Modèle LANA**

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337035779 |
| ORIGINE | Chine |
| NUMERO TARIFAIRE DOUANIER | 85166070 |

## ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier) acier inoxydable, (grille) acier chromé, (poignée) plastique thermo-isolant
- 4 paires de rails en U pour l'insertion de la grille
- 1 grille incluse
- Tiroir à miettes amovible
- Minuterie : 30 minutes
- Poids (net/brut) : 16,5 / 17,5 kg
- Dimensions : L 580 x P 400 x H 375
- Plage de température : +50 / +300 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 3 kW



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*

# FICHE TECHNIQUE

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

| RÉF. ARTICLE | 443-1050 | LANGUE | FR |
|---|---|---|---|

| ARTICLE / MODÈLE | **Salamandre SARO**<br>**Modèle LANA** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337035779 |
| ORIGINE | Chine |
| NUMERO TARIFAIRE DOUANIER | 85166070 |

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces de l'appareil, en particulier les plaques de cuisson, peuvent devenir très chaudes – il existe un risque de brûlure. Utilisez des gants de protection adaptés.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau et ne l'immergez jamais dans des liquides, car cela présente un risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- Veillez à ce que l'appareil repose de manière stable sur une surface sèche et antidérapante.
- Ne déplacez pas et ne basculez pas l'appareil pendant son fonctionnement afin d'éviter toute blessure ou tout dommage.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le revendeur ou du personnel qualifié.
- Utilisez exclusivement des accessoires et des pièces de rechange d'origine afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil.
- L'appareil est exclusivement destiné à l'usage prévu, à savoir la cuisson au four ou le gratinage d'aliments. Toute autre utilisation peut causer des dommages et compromettre la garantie.
- Éliminez les matériaux d'emballage tels que le plastique ou le polystyrène hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Lors de la première mise en marche de l'appareil, de la fumée ou une odeur due aux graisses de protection peuvent se dégager. Laissez l'appareil chauffer à vide pendant environ 20 minutes, puis nettoyez-le à nouveau.
- La fiche secteur doit être facilement accessible à tout moment afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil en cas d'urgence.

## INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

| | |
|---|---|
| FABRICANT | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |
| RESPONSABLE UE | Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE. |



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*