FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	443-1055	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Salamandre SARO
Modèle LYNN

GTIN	4017337035786
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier) acier inoxydable, (grille) acier chromé, (poignée) plastique thermo-isolant
- 3 paires de rails en U pour l'insertion de la grille
- 1 grille incluse
- Tiroir à miettes amovible
- Minuterie : 30 minutes
- Poids (net/brut) : 13 / 14 kg
- Dimensions : L 610 x P 325 x H 280
- Plage de température : +50 / +300 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 2,5 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	443-1055	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Salamandre SARO** **Modèle LYNN**

GTIN	4017337035786
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces de l'appareil, en particulier les plaques de cuisson, peuvent devenir très chaudes – il existe un risque de brûlure. Utilisez des gants de protection adaptés.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau et ne l'immergez jamais dans des liquides, car cela présente un risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- Veillez à ce que l'appareil repose de manière stable sur une surface sèche et antidérapante.
- Ne déplacez pas et ne basculez pas l'appareil pendant son fonctionnement afin d'éviter toute blessure ou tout dommage.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le revendeur ou du personnel qualifié.
- Utilisez exclusivement des accessoires et des pièces de rechange d'origine afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil.
- L'appareil est exclusivement destiné à l'usage prévu, à savoir la cuisson au four ou le gratinage d'aliments. Toute autre utilisation peut causer des dommages et compromettre la garantie.
- Éliminez les matériaux d'emballage tels que le plastique ou le polystyrène hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Lors de la première mise en marche de l'appareil, de la fumée ou une odeur due aux graisses de protection peuvent se dégager. Laissez l'appareil chauffer à vide pendant environ 20 minutes, puis nettoyez-le à nouveau.
- La fiche secteur doit être facilement accessible à tout moment afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil en cas d'urgence.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.