FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	443-1070	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Armoire chauffe-assiettes SARO Modèle TW 60

GTIN	4017337035816
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable
- 3 clayettes sur rails, coulissantes
- Réglage manuel de la température
- Permet de réchauffer 60 assiettes simultanément
- Pour des assiettes d'un diamètre maximal de 29 cm
- 4 roulettes avec frein de blocage
- Le ventilateur assure une répartition homogène de la chaleur
- Profondeur (extérieure) avec poignée de porte : 550 mm
- Étagères : L 290 x P 435 mm, distance par rapport à l'étagère suivante : H 120 mm, distance entre le sol et la 1re étagère : également 120 mm, distance entre la dernière étagère et le plafond : 125 mm
- Poids (net/brut) : 22 / 24 kg
- Dimensions : L 350 x P 600 x H 770 mm
- Dimensions intérieures : L 300 x P 436 x H 515 mm
- Plage de température : +35/+85 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,8 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	443-1070	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Armoire chauffe-assiettes SARO Modèle TW 60**

GTIN	4017337035816
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces de l'appareil, en particulier l'intérieur, peuvent devenir très chaudes – il existe un risque de brûlure. Utilisez des gants de protection adaptés ou des maniques.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau et ne l'immergez jamais dans des liquides, car cela présente un risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié.
- Éliminez les matériaux d'emballage tels que les films plastiques et le polystyrène hors de portée des enfants, car ils présentent un risque d'étouffement.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans des pièces humides ou poussiéreuses, ni à proximité de gaz explosifs ou de vapeurs de solvants.
- Utilisez l'appareil exclusivement pour l'usage auquel il est destiné, comme le réchauffage d'assiettes ou de vaisselle. Toute autre utilisation peut causer des dommages et compromettre la sécurité.
- Ne placez aucun objet inadapté ou inflammable à l'intérieur de l'appareil, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez du personnel qualifié.
- Veillez à ce que les ouvertures d'aération ne soient pas obstruées afin d'éviter toute surchauffe.
- La fiche secteur doit être facilement accessible à tout moment afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil en cas d'urgence.
- Pendant le fonctionnement, respectez une distance de sécurité d'au moins 50 mm de tous les côtés afin de garantir une circulation d'air suffisante.
- Le nettoyage des étagères et de l'intérieur doit être effectué régulièrement afin de garantir l'hygiène et un fonctionnement optimal. Utilisez uniquement des chiffons humides, et non des chiffons mouillés ou dégoulinants.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.