FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	443-1080	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Appareil à crêpes SARO
Modèle MERLE

GTIN	4017337035762
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier) acier inoxydable, (plaque) fonte
- 1 plaque
- Répartiteur de pâte inclus
- Nettoyage simple et rapide
- Poids (net/brut) : 13 / 14 kg
- Dimensions : L 450 x P 490 x H 235
- Plage de température : +50 / +300 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 3 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	**Appareil à crêpes SARO Modèle MERLE**

GTIN	4017337035762
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces de l'appareil, en particulier la plaque à crêpes, peuvent devenir très chaudes – il existe un risque de brûlure. Utilisez des gants de protection adaptés.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau et ne l'immergez jamais dans des liquides, car cela présente un risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, à savoir la cuisson de crêpes. Toute autre utilisation peut causer des dommages et compromettre la sécurité.
- Ne conservez aucun matériau inflammable ou explosif à proximité de l'appareil. Une distance minimale de 10 à 20 cm doit être respectée de tous les côtés pendant le fonctionnement.
- Pour graisser la plaque, utilisez exclusivement des huiles ou des graisses résistantes à la chaleur afin de ne pas endommager le revêtement antiadhésif.
- N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants sur la plaque à crêpes afin de ne pas endommager le revêtement antiadhésif.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un technicien qualifié.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par un technicien qualifié utilisant des pièces de rechange d'origine.
- Assurez-vous que le câble n'est pas endommagé et qu'il ne passe pas sur des arêtes vives ni n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
- Éliminez les matériaux d'emballage, tels que les sachets en plastique et le polystyrène, de manière sûre, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement pour les enfants.
- Le nettoyage doit être effectué à l'aide d'un chiffon humide ; n'utilisez pas de chiffons mouillés ou dégoulinants afin d'éviter tout court-circuit.
- Si de l'eau a pu pénétrer dans le boîtier, n'utilisez pas l'appareil et faites-le vérifier par un technicien qualifié.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur ou sous la pluie.
- Un appareil endommagé ne doit pas être utilisé ; dans ce cas, contactez votre revendeur.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.