FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	443-1085	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Chauffe-saucisses SARO
Modèle LYRIA

GTIN	4017337044429
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable (boîtier et grille)
- Avec une charnière de couvercle pratique pour retirer facilement les saucisses
- Grille incluse
- Poids (net/brut) : 6 / 10,6 kg
- Dimensions : L 260 x P 320 x H 260
- Plage de température : +30 / +85 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,9 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	Chauffe-saucisses SARO Modèle LYRIA

GTIN	4017337044429
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et antidérapante.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces de l'appareil, en particulier la cuve et les poignées du couvercle, peuvent devenir très chaudes – il existe un risque de brûlure. Utilisez des gants de protection adaptés.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau et ne l'immergez jamais dans des liquides, car cela présente un risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- Ne versez que de l'eau dans la cuve ; d'autres liquides peuvent causer des dommages ou nuire au bon fonctionnement.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié.
- En cas de dommages visibles sur l'appareil ou le câble, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez du personnel qualifié.
- Jetez les matériaux d'emballage, tels que les sachets en plastique et le polystyrène, hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans des environnements humides ou mouillés, car cela peut compromettre la sécurité électrique.
- Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, à savoir réchauffer et maintenir au chaud des saucisses ou des aliments similaires.
- Veillez à ce que les orifices d'aération restent dégagés afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil.
- Avant la première utilisation et après un stockage prolongé, nettoyez soigneusement l'appareil afin de garantir son hygiène et son bon fonctionnement.
- Le voyant lumineux indique si la température souhaitée est atteinte. Évitez tout contact direct pendant le fonctionnement.
- Ne rangez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables ou de sources de chaleur.
- En cas de coupure de courant ou de débranchement du secteur, attendez au moins 5 minutes avant de remettre l'appareil en marche.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.