FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	443-1110	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Gaufrier SARO
Modèle ILONA

GTIN	4017337055968
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (boîtier) acier inoxydable, (moule) aluminium avec revêtement
- Pour gaufres en forme de cœur
- Protection contre la surchauffe
- Poignée isolée antidérapante
- Réglage manuel de la température
- Avec minuterie 1 à 5 minutes
- Plaques en fonte avec revêtement antiadhésif
- Dimensions : L 310 x P 440 x H 235 mm
- Dimensions de l'emballage : L 360 x P 490 x H 255 mm
- Alimentation : 230 V / 50 Hz / 1,5 kW
- Poids (net/brut) : 9,7 / 11 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	443-1110	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Gaufrier SARO** **Modèle ILONA**

GTIN	4017337055968
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces de l'appareil, en particulier les plaques de cuisson et la poignée du couvercle, peuvent devenir très chaudes – risque de brûlure. Utilisez des gants de protection adaptés.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau et ne l'immergez jamais dans des liquides, car cela présente un risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- Veillez à respecter une distance minimale de 10 cm par rapport aux matériaux inflammables et aux autres appareils pendant le fonctionnement, afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Évitez tout contact de la vapeur s'échappant pendant la cuisson avec la peau ou les yeux – risque de brûlure !
- N'utilisez que les pièces et accessoires d'origine prévus pour ce modèle.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié à l'aide de pièces de rechange d'origine.
- En cas de dommages visibles sur l'appareil ou le câble, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez du personnel qualifié.
- L'appareil est exclusivement destiné à la préparation de gaufres. Toute autre utilisation peut causer des dommages et compromettre la sécurité.
- Éliminez les matériaux d'emballage de manière sûre et conservez-les hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Le cordon d'alimentation ne doit pas passer sur des arêtes vives ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne remplissez pas excessivement les plaques de cuisson de pâte afin d'éviter tout débordement et toute salissure.
- Assurez-vous que la fiche secteur soit facilement accessible à tout moment afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil en cas d'urgence.
- Maintenez les orifices d'aération dégagés afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.