saro Gastro-Products

FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	443-2070	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Chauffe-nachos SARO
Modèle BORA

GTIN	4017337070541
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (boîtier) acier thermolaqué, noir
- Capacité maximale de nachos : 30 L
- Éclairage LED, activable séparément
- Plage de température : jusqu'à +58 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,465 kW
- Dimensions : 462 x 357 x 588 mm
- Poids (net/brut) : 13,5 / 15,5 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	443-2070	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Chauffe-nachos SARO** **Modèle BORA**

GTIN	4017337070541
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces de l'appareil, en particulier les parties du boîtier et l'intérieur, peuvent devenir très chaudes – il existe un risque de brûlure. Utilisez des gants de protection adaptés.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau et ne l'immergez jamais dans des liquides, car cela présente un risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- L'appareil doit être installé dans un endroit bien ventilé, à une distance minimale de 10 cm des murs et des autres appareils, afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne conservez aucun matériau facilement inflammable ou explosif à proximité de l'appareil.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié à l'aide de pièces de rechange d'origine.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez du personnel qualifié.
- L'appareil est exclusivement conçu pour maintenir au chaud et présenter des nachos. Toute autre utilisation peut causer des dommages et compromettre la sécurité.
- Nettoyez l'appareil quotidiennement après utilisation afin de garantir des conditions d'hygiène optimales.
- Éliminez les matériaux d'emballage en toute sécurité et conservez-les hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est en bon état et qu'il ne passe pas sur des arêtes vives ni n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
- Maintenez les portes vitrées fermées lorsque l'appareil est en marche afin de maintenir une température constante et d'éviter les brûlures dues à l'air chaud.
- Évitez de surcharger l'appareil (30 kg max.) afin de prévenir tout dommage à la structure ou à l'élément chauffant.
- Assurez-vous que la fiche secteur reste accessible à tout moment afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil en cas d'urgence.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.