FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	443-2075	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Machine à pop-corn SARO
Modèle JUGO

GTIN	4017337070558
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (boîtier) acier thermolaqué, noir
- Capacité maximale pour le pop-corn : 25 L
- Éclairage LED, commutable séparément
- Plage de température : jusqu'à +55 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 1,16 kW
- Dimensions : 462 x 357 x 588 mm
- Poids (net/brut) : 14,2 / 16,2 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	443-2075	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Machine à pop-corn SARO** **Modèle JUGO**

GTIN	4017337070558
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Vérifiez que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces de l'appareil, en particulier le récipient et les éléments chauffants, peuvent devenir très chaudes – il existe un risque de brûlure. Utilisez des gants de protection adaptés.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau et ne l'immergez jamais dans des liquides, car cela présente un risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- La porte de l'appareil doit rester fermée pendant la préparation du pop-corn afin d'éviter toute brûlure due à des projections de pop-corn chaud.
- Ne versez pas d'eau ou d'autres liquides sur les plaques chaudes ou dans la chambre de chauffe – risque d'incendie !
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié à l'aide de pièces de rechange d'origine.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez du personnel qualifié.
- Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, à savoir la préparation de pop-corn. Toute autre utilisation peut causer des dommages et compromettre la sécurité.
- Nettoyez régulièrement l'appareil, en particulier la cuve à pop-corn, afin de garantir des conditions d'hygiène optimales.
- Éliminez les matériaux d'emballage de manière sûre et conservez-les hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans des environnements humides ou poussiéreux.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est en bon état et qu'il ne passe pas sur des arêtes vives ni n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
- Veillez à ce qu'aucun matériau inflammable ni liquide ne se trouve à proximité de l'appareil.
- Ne mettez pas l'appareil en marche sans surveillance et évitez de le déplacer lorsqu'il est en marche.
- Ne surchargez pas la cuve d'huile ou de maïs afin d'éviter tout débordement et tout dysfonctionnement.
- Veillez à ce que les orifices d'aération restent dégagés afin d'éviter toute surchauffe.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.