FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	443-2130	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Armoire chauffe-assiettes SARO Modèle TW 30

GTIN	4017337071807
ORIGINE	Chine
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable
- 2 clayettes sur rails, coulissantes
- Réglage manuel de la température
- Permet de réchauffer 30 assiettes simultanément
- Pour des assiettes d'un diamètre maximal de 28 cm
- 4 roulettes avec freins de blocage
- Un ventilateur assure une répartition homogène de la chaleur
- Plage de température : +30 / +85 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,5 kW
- Dimensions : L 350 x P 545 x H 638 mm
- Étagères : L 290 x P 435 mm, distance par rapport à l'étagère suivante : H 120 mm, distance entre la table et la 1re étagère également de 120 mm, distance entre la dernière étagère et le couvercle de 125 mm
- Profondeur (extérieure) avec poignée de porte : 550 mm
- Poids (net/brut) : 15,3 / 16,8 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	**Armoire chauffe-assiettes SARO Modèle TW 30**

GTIN	4017337071807
ORIGINE	Chine
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces de l'appareil, en particulier les éléments chauffants et les surfaces intérieures, peuvent devenir très chaudes – il existe un risque de brûlure. Utilisez des gants de protection adaptés.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau et ne l'immergez jamais dans un liquide, car cela présente un risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- L'appareil doit être utilisé dans un endroit sec et bien aéré. Respectez une distance minimale de 10 cm sur les côtés et de 30 cm au-dessus de l'appareil afin d'assurer une circulation d'air suffisante.
- Ne conservez aucun matériau inflammable ou explosif à proximité de l'appareil.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez du personnel qualifié.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié à l'aide de pièces de rechange d'origine.
- Après une coupure de courant ou si l'appareil a été débranché du secteur, attendez au moins 5 minutes avant de le rebrancher et de le remettre en service.
- Éliminez les matériaux d'emballage en toute sécurité, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement pour les enfants.
- Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, à savoir réchauffer et maintenir au chaud des assiettes. Toute autre utilisation peut causer des dommages et compromettre la sécurité.
- Assurez-vous que la fiche secteur soit accessible à tout moment afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil du réseau électrique en cas d'urgence.
- Nettoyez régulièrement l'appareil conformément aux instructions du mode d'emploi afin de garantir une bonne hygiène et un fonctionnement optimal.
- Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé et, si nécessaire, faites-le remplacer par un technicien qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

FABRICANT	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.