FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	444-2005	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

SARO WOW GRILL, avec couvercle, modèle EGO HOME L

GTIN	4017337063406
ORIGINE	
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Plage de température : 80-320 °C
- Acier inoxydable
- Peut être utilisé comme grill à eau
- Dorure homogène
- Barres de cuisson chauffées individuellement
- Grattoir de nettoyage inclus
- Film pour poisson inclus
- Dimensions : L 780 x P 280 x H 150 mm
- Alimentation : 230 V / 50 Hz / 2,7 kW
- Poids (net/brut) : 12 / 14 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	**SARO WOW GRILL, avec couvercle, modèle EGO HOME L**

GTIN	4017337063406
ORIGINE	
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Vérifiez que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces de l'appareil, en particulier les surfaces chauffantes, peuvent devenir très chaudes : il existe un risque de brûlure. Utilisez des gants de protection adaptés.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau et ne l'immergez jamais dans un liquide, car cela présente un risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- Les ouvertures d'aération et autres zones critiques de l'appareil ne doivent pas être obstruées ni recouvertes afin d'éviter toute surchauffe.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié.
- Utilisez exclusivement des accessoires et des pièces de rechange d'origine afin de garantir le bon fonctionnement et la sécurité de l'appareil.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez du personnel qualifié.
- Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, comme la cuisson au barbecue de poisson, de viande ou de légumes. Toute autre utilisation peut causer des dommages et compromettre la sécurité.
- Videz et nettoyez régulièrement le bac à graisse afin de garantir des conditions d'hygiène optimales et de ne pas nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
- Éliminez les matériaux d'emballage de manière sûre et conservez-les hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Avant la première utilisation, faites fonctionner l'appareil à température maximale pendant environ 10 minutes sans aliments afin d'éliminer les résidus de fabrication.
- L'appareil ne doit pas être déplacé ni incliné pendant son fonctionnement.
- Respectez une distance minimale par rapport aux matériaux inflammables afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Ne mettez pas l'appareil en marche sans surveillance et débranchez-le du secteur après utilisation.
- Nettoyez régulièrement les grilles à l'aide des grattoirs et brosses prévus à cet effet afin d'éliminer les dépôts et la graisse.
- En cas de coupure de courant ou après un stockage prolongé, vérifiez l'appareil avant utilisation et testez son bon fonctionnement.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.