FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	458-1010	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Pont thermique SARO modèle BRUCE

GTIN	4017337048533
ORIGINE	Portugal
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable
- Éléments chauffants au quartz/infrarouge
- 2 interrupteurs indépendants
- Pour bacs GN 1/1 (profondeur max. 65 mm)
- Avec bac GN 1/1 perforé
- Maintient les plats au chaud jusqu'à environ 60 °C
- Poids (net/brut) : 6,2 / 8 kg
- Dimensions : L 325 x P 570 x H 480
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 1 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	458-1010	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	Pont thermique SARO modèle BRUCE

GTIN	4017337048533
ORIGINE	Portugal
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces de l'appareil, en particulier les surfaces chauffantes, peuvent devenir très chaudes – il existe un risque de brûlure. Utilisez des gants de protection adaptés.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans des lieux où se trouvent des matériaux inflammables ou susceptibles de se déformer sous l'effet de la chaleur.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau et ne l'immergez jamais dans des liquides, car cela présente un risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- Branchez l'appareil uniquement sur des prises de courant avec mise à la terre.
- N'utilisez jamais l'appareil si le câble ou la fiche sont endommagés.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié et agréé.
- N'utilisez pas de rallonges ni d'adaptateurs en T pour brancher l'appareil.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées pendant son fonctionnement.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- L'appareil doit toujours être utilisé sous surveillance. Ne laissez pas les enfants jouer à proximité de l'appareil lorsqu'il est en marche.
- L'appareil est exclusivement conçu pour maintenir les aliments au chaud et ne doit pas être utilisé à d'autres fins.
- Nettoyez régulièrement l'appareil à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ni d'eau courante.
- En cas de contact accidentel avec de l'eau, l'appareil doit être immédiatement débranché du secteur et entièrement séché avant d'être remis en service.
- Éliminez les matériaux d'emballage de manière sûre et conservez-les hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.