FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	458-1015	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Grille-pain SARO modèle CIVAS

GTIN	4017337048540
ORIGINE	Portugal
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85167200

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable
- Bac à miettes
- Peut contenir jusqu'à 6 toasts
- Chauffage supérieur et inférieur activables séparément (2 niveaux)
- Design moderne
- Poids (net/brut) : 7 / 10,2 kg
- Dimensions : L 535 x P 270 x H 275
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 2,2 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	458-1015	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Grille-pain SARO modèle CIVAS**

GTIN	4017337048540
ORIGINE	Portugal
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85167200

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces de l'appareil, en particulier le boîtier et la tôle, peuvent devenir très chaudes – il existe un risque de brûlure. Utilisez des gants de protection adaptés.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau et ne l'immergez jamais dans des liquides, car cela présente un risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- Les ouvertures d'aération de l'appareil ne doivent pas être obstruées ni recouvertes afin d'éviter toute surchauffe.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié à l'aide de pièces de rechange d'origine.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez du personnel qualifié.
- Éliminez les matériaux d'emballage de manière sûre et conservez-les hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.
- L'appareil est exclusivement destiné à faire griller du pain. Toute autre utilisation peut causer des dommages et compromettre la sécurité.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne passe pas sur des arêtes vives et n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- Le boîtier et les grilles amovibles ne doivent être nettoyés qu'à froid afin d'éviter toute brûlure.
- N'allumez ni n'éteignez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- L'appareil doit être nettoyé régulièrement afin de garantir des conditions d'hygiène optimales. Utilisez pour cela un chiffon humide et évitez les produits nettoyants abrasifs.
- Assurez-vous que la fiche secteur soit facilement accessible à tout moment afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil en cas d'urgence.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.