# FICHE TECHNIQUE

| RÉF. ARTICLE | 458-1020 | LANGUE | FR |
|---|---|---|---|




## ARTICLE / MODÈLE

# Grille-pain SARO modèle DABUR

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337048649 |
| ORIGINE | Portugal |
| NUMERO TARIFAIRE DOUANIER | 85167200 |

## ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable
- Bac à miettes
- Peut accueillir jusqu'à 6 toasts par grille
- Chauffage supérieur et inférieur activables séparément (3 niveaux)
- Design moderne
- Dimensions : L 535 x P 270 x H 365 mm
- Grille : L 395 x P 210 mm
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 3,3 kW
- Poids (net/brut) : 9 / 14 kg



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*

# FICHE TECHNIQUE

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

| RÉF. ARTICLE | 458-1020 | LANGUE | FR |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| ARTICLE / MODÈLE | **Grille-pain SARO modèle DABUR** |

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337048649 |
| ORIGINE | Portugal |
| NUMERO TARIFAIRE DOUANIER | 85167200 |

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces de l'appareil, en particulier le boîtier et la tôle, peuvent devenir très chaudes – il existe un risque de brûlure. Utilisez des gants de protection adaptés.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau et ne l'immergez jamais dans des liquides, car cela présente un risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- Les ouvertures d'aération de l'appareil ne doivent pas être obstruées ni recouvertes afin d'éviter toute surchauffe.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié à l'aide de pièces de rechange d'origine.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et contactez du personnel qualifié.
- Éliminez les matériaux d'emballage de manière sûre et conservez-les hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.
- L'appareil est exclusivement destiné à faire griller du pain. Toute autre utilisation peut causer des dommages et compromettre la sécurité.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne passe pas sur des arêtes vives et n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- Le boîtier et les grilles amovibles ne doivent être nettoyés qu'à froid afin d'éviter toute brûlure.
- N'allumez ni n'éteignez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- L'appareil doit être nettoyé régulièrement afin de garantir des conditions d'hygiène optimales. Utilisez pour cela un chiffon humide et évitez les produits nettoyants abrasifs.
- Assurez-vous que la fiche secteur soit facilement accessible à tout moment afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil en cas d'urgence.

## INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

| | |
|---|---|
| REVENDEUR | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |
| RESPONSABLE UE | Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE. |



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*