FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	458-1025	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Salamandre SARO
Modèle ATHENA

GTIN	4017337048656
ORIGINE	Portugal
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85167200

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : entièrement en acier inoxydable (poli), grille : fer nickelé, poignée de la grille : plastique résistant à la chaleur
- Chaleur supérieure
- Température réglable
- Minuterie jusqu'à 15 min
- Bac de récupération amovible
- Grille amovible avec poignées en plastique
- 2 paires de rails en U pour régler la hauteur de la grille
- Bac à miettes inclus
- Poids (net/brut) : 14 / 15 kg
- Dimensions : L 600 x P 360 x H 315
- Plage de température : +35 / +120 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 2,5 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	458-1025	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Salamandre SARO** **Modèle ATHENA**

GTIN	4017337048656
ORIGINE	Portugal
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85167200

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces de l'appareil, en particulier la tôle et les surfaces chauffantes, peuvent devenir très chaudes – il existe un risque de brûlure. Utilisez des gants de protection adaptés.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau et ne l'immergez jamais dans des liquides, car cela présente un risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables ou dans des environnements humides.
- Les ouvertures d'aération ne doivent pas être obstruées ni recouvertes afin d'éviter toute surchauffe.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil si le câble ou la fiche sont endommagés.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié.
- Avant la mise en service, assurez-vous que la plaque est correctement mise en place.
- N'allumez ni n'éteignez pas l'appareil avec les mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- L'appareil doit être nettoyé régulièrement, en particulier la grille et la plaque, afin de garantir des conditions d'hygiène optimales.
- L'appareil est exclusivement destiné à la cuisson au gratin ; toute autre utilisation peut causer des dommages et compromettre la sécurité.
- N'utilisez pas de rallonges ni d'adaptateurs en T pour brancher l'appareil.
- Éliminez les matériaux d'emballage de manière sûre et conservez-les hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Si de l'eau a pénétré dans l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le sécher complètement avant de le réutiliser.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.