# FICHE TECHNIQUE

| RÉF. ARTICLE | 458-1035 | LANGUE | FR |
|---|---|---|---|




## ARTICLE / MODÈLE

**Plaque de cuisson SARO**
**Modèle GPK 400**

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337048670 |
| ORIGINE | Portugal |
| NUMERO TARIFAIRE DOUANIER | 85166070 |

## ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable
- Plaque de cuisson lisse
- Revêtement céramique
- Protection anti-éclaboussures sur trois côtés
- Avec une zone de cuisson
- Bac à graisse amovible
- Poids (net/brut) : 15 / 16,5 kg
- Plage de température : +50 / +300 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 3 kW



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*

# FICHE TECHNIQUE

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS**

| RÉF. ARTICLE | 458-1035 | LANGUE | FR |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| ARTICLE / MODÈLE | **Plaque de cuisson SARO**<br>**Modèle GPK 400** |

| | |
|---|---|
| GTIN | 4017337048670 |
| ORIGINE | Portugal |
| NUMERO TARIFAIRE DOUANIER | 85166070 |

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces de l'appareil, en particulier les plaques de cuisson et le boîtier, peuvent devenir très chaudes – il existe un risque de brûlure.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau et ne l'immergez jamais dans des liquides, car cela présente un risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- Le bac de récupération des sauces doit être correctement mis en place et vidé régulièrement afin d'éviter tout débordement et tout dommage.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de robinets ou dans d'autres environnements humides.
- Les orifices d'aération ne doivent pas être obstrués ni recouverts afin d'éviter toute surchauffe.
- Lors de la première mise en service, des odeurs peuvent se dégager en raison des résines de protection. L'appareil doit fonctionner pendant 30 minutes sans aliments avant d'être utilisé.
- Utilisez l'appareil exclusivement pour l'usage auquel il est destiné, comme la cuisson d'aliments au barbecue. Toute autre utilisation peut causer des dommages et compromettre la sécurité.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié à l'aide de pièces de rechange d'origine.
- Éliminez les matériaux d'emballage de manière sûre et conservez-les hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées et n'utilisez pas de minuteries ou de télécommandes pour le mettre en marche automatiquement.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne présente aucun dommage et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- L'appareil ne doit pas être utilisé sans les pieds réglables prévus à cet effet, afin de garantir sa stabilité et sa ventilation.
- Respectez une distance de sécurité d'au moins 10 cm par rapport aux matériaux inflammables ou aux murs.
- Si de l'eau a pénétré dans l'appareil, celui-ci doit être immédiatement débranché du secteur et séché complètement avant d'être remis en service.

## INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

| | |
|---|---|
| REVENDEUR | Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY |
| RESPONSABLE UE | Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE. |



*Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.*