FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	458-1036	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Plaque de cuisson SARO
Modèle GPK 410 rainurée

GTIN	4017337070671
ORIGINE	Portugal
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : (boîtier) acier inoxydable (plaque de cuisson) céramique
- Réglage continu de la température
- Plaque de cuisson rainurée, avec revêtement céramique antiadhésif
- Pare-éclaboussures en céramique sur trois côtés
- Thermostat de sécurité
- Bac à graisse amovible
- Plage de température : +50 / +300 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 3 kW
- Dimensions : L 400 x P 460 x H 285 mm
- Dimensions de la plaque de cuisson : L 390 x P 400 mm
- Poids (net/brut) : 21,5 / 23 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	458-1036	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Plaque de cuisson SARO** **Modèle GPK 410 rainurée**

GTIN	4017337070671
ORIGINE	Portugal
NUMÉRO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces de l'appareil, en particulier les plaques de cuisson et le boîtier, peuvent devenir très chaudes – il existe un risque de brûlure.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau et ne l'immergez jamais dans des liquides, car cela présente un risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- Le bac de récupération des sauces doit être correctement mis en place et vidé régulièrement afin d'éviter tout débordement et tout dommage.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de robinets ou dans d'autres environnements humides.
- Les orifices d'aération ne doivent pas être obstrués ni recouverts afin d'éviter toute surchauffe.
- Lors de la première mise en service, des odeurs peuvent se dégager en raison des résines de protection. L'appareil doit fonctionner pendant 30 minutes sans aliments avant d'être utilisé.
- Utilisez l'appareil exclusivement pour l'usage auquel il est destiné, comme la cuisson d'aliments au barbecue. Toute autre utilisation peut causer des dommages et compromettre la sécurité.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié à l'aide de pièces de rechange d'origine.
- Éliminez les matériaux d'emballage de manière sûre et conservez-les hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées et n'utilisez pas de minuteries ou de télécommandes pour le mettre en marche automatiquement.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne présente aucun dommage et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- L'appareil ne doit pas être utilisé sans les pieds réglables prévus à cet effet, afin de garantir sa stabilité et sa ventilation.
- Respectez une distance de sécurité d'au moins 10 cm par rapport aux matériaux inflammables ou aux murs.
- Si de l'eau a pénétré dans l'appareil, celui-ci doit être immédiatement débranché du secteur et séché complètement avant d'être remis en service.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.