FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	458-1055	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Armoire chauffe-assiettes SARO Modèle SYLT 30

GTIN	4017337048717
ORIGINE	Portugal
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier inoxydable
- 1 porte (charnières à gauche)
- 2 étagères pouvant accueillir chacune 15 assiettes
- Capacité de 30 assiettes d'un diamètre maximal de 30 cm
- Bouton marche/arrêt avec voyant « On »
- Cordon d'alimentation avec fiche Schuko
- Poids (net/brut) : 19 / 20 kg
- Dimensions : L 400 x P 460 x H 570 mm
- Plage de température : +5/+90 °C
- Alimentation : 230 V - 50 Hz - 0,4 kW

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	Armoire chauffe-assiettes SARO Modèle SYLT 30

GTIN	4017337048717
ORIGINE	Portugal
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	8516797090

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Installez l'appareil exclusivement sur une surface stable, horizontale et résistante à la chaleur.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil ni se trouver à proximité sans surveillance.
- Pendant son fonctionnement, les surfaces de l'appareil peuvent devenir très chaudes – il existe un risque de brûlure.
- L'appareil ne doit pas entrer en contact avec des matériaux inflammables ni être utilisé à proximité de ceux-ci. Le lieu d'installation doit être recouvert d'un matériau résistant à la chaleur, si nécessaire.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau et ne l'immergez jamais dans un liquide, car cela présente un risque de court-circuit et d'électrocution.
- Avant tout nettoyage, entretien ou période d'inutilisation prolongée, éteignez l'appareil, débranchez-le du secteur et laissez-le refroidir complètement.
- Les ouvertures d'aération ne doivent pas être obstruées ni recouvertes afin d'éviter toute surchauffe.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la fiche est endommagé. En cas de dommages, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez un technicien qualifié.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par un technicien qualifié à l'aide de pièces de rechange d'origine.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec des minuteries ou des systèmes de commande externes qui le mettent automatiquement en marche.
- Avant de brancher ou de débrancher la fiche secteur, assurez-vous que l'interrupteur principal et le régulateur de température sont en position « Arrêt ».
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec des parties chaudes de l'appareil et ne passe pas sur des arêtes vives.
- L'appareil ne doit être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné, à savoir le réchauffage et le maintien au chaud d'assiettes vides.
- En cas de contact de l'appareil avec de l'eau, il doit être immédiatement débranché du secteur et soigneusement séché avant d'être réutilisé.
- Éliminez les matériaux d'emballage de manière sûre et conservez-les hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.