FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	477-1110	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Trancheuse SARO modèle F300 E

GTIN	4017337058037
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	84385000

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : base en acier inoxydable / aluminium anodisé
- Diamètre de la lame : 300 mm
- Vitesse de rotation de la lame : 300 tr/min
- Zone de coupe utile : L 220 x H 220 mm
- Alimentation : 230 V - 50 - 60 Hz - 0,35 kW
- Dimensions : L 465 x P 340 x H 440 mm
- Poids (net/brut) : 23 / 30 kg
- Largeur de coupe : 0-13 mm

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

FICHE TECHNIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

RÉF. ARTICLE	477-1110	LANGUE	FR

ARTICLE / MODÈLE	**Trancheuse SARO modèle F300 E**

GTIN	4017337058037
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	84385000

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Avant utilisation, assurez-vous que l'appareil est posé sur une surface stable, lisse et suffisamment solide.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise conforme aux normes CE et équipée d'un disjoncteur différentiel.
- Les enfants et les personnes non autorisées ne doivent pas utiliser l'appareil.
- Avant tout nettoyage ou entretien, débranchez toujours la fiche secteur et assurez-vous que l'appareil est hors tension.
- La lame est extrêmement tranchante ; portez toujours des gants résistants aux coupures lors de l'entretien et du nettoyage.
- Ne coupez pas d'aliments gelés, surgelés ou contenant des os, car cela pourrait endommager l'appareil.
- Les dispositifs de sécurité intégrés, tels que le capot de protection de la lame ou les mécanismes de sécurité, ne doivent pas être retirés ni altérés.
- En cas de dysfonctionnement ou de dommage, mettez immédiatement l'appareil hors service et contactez un technicien qualifié.
- Pendant le fonctionnement, assurez-vous que personne ne se trouve à proximité de l'appareil afin d'éviter toute blessure.
- Maintenez la surface d'appui et l'environnement de l'appareil propres et exempts de matériaux glissants ou dangereux.
- Ne portez pas de vêtements amples ni de cheveux détachés afin de minimiser le risque d'accrochage.
- En cas de bruits ou de vibrations inhabituels, arrêtez immédiatement le moteur et faites-le vérifier.
- L'appareil est exclusivement destiné à l'usage prévu, à savoir la découpe d'aliments ; toute autre utilisation est interdite.
- En cas de pauses prolongées ou de non-utilisation, débranchez la fiche secteur afin de sécuriser l'appareil.
- Éliminez les matériaux d'emballage de manière appropriée et conservez-les hors de portée des enfants.
- Les réparations et le remplacement de composants ne doivent être effectués que par du personnel qualifié agréé.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	Non requis. Le fabricant est établi dans l'UE.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.