FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	504-1050	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Cuisinière électrique SARO avec four électrique, 4 plaques, gamme 600 Line, modèle sur pied E4F6

GTIN	4017337067626
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (corps) acier inoxydable AISI 304 ; (plaques de cuisson) fonte
- Cuisinière électrique à 4 plaques de cuisson : 2 x ⌀ 145 mm de 1,5 kW chacune, 2 x ⌀ 220 mm de 2,6 kW chacune
- Four électrique (chaleur tournante) : 2,5 kW, gril électrique : 1,8 kW
- 1 grille chromée + 1 plaque de cuisson émaillée
- Structure modulable (traverses disponibles en option)
- Protection contre la surchauffe
- Pieds réglables en hauteur
- Raccordement : 400 V - 50/60 Hz - triphasé - 12,5 kW
- Dimensions intérieures du four : L 460 x P 420 x H 320 mm
- Dimensions extérieures : L 600 x P 600 x H 850 / 1 020 mm (cheminée comprise)
- Poids (net/brut) : 57 / 60 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	Cuisinière électrique SARO avec four électrique, 4 plaques, gamme 600 Line, modèle sur pied E4F6

GTIN	4017337067626
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- L'installation doit être effectuée exclusivement par des installateurs qualifiés.
- Éliminer les matériaux d'emballage en toute sécurité afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Avant la première utilisation, nettoyer soigneusement l'appareil et vérifier qu'il ne présente pas de dommages visibles. Ne pas l'utiliser s'il est endommagé.
- S'assurer que l'appareil repose sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.
- Maintenez toujours le niveau d’huile entre les repères minimum (MIN) et maximum (MAX). Ne remplissez jamais en dessous ou au-delà de ces limites.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces peuvent devenir très chaudes ; risque de brûlure ! Évitez tout contact.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et un détergent doux ; n’utilisez pas de produits abrasifs ou acides.
- Ne nettoyez jamais l'appareil avec un jet d'eau ou un nettoyeur haute pression.
- Nettoyez régulièrement l'entrée d'air et l'orifice d'évacuation d'air et assurez-vous qu'ils ne sont pas obstrués afin d'éviter toute surchauffe.
- N'éteignez jamais les feux de graisse avec de l'eau ; utilisez un extincteur adapté.
- Laisser l'appareil refroidir complètement après chaque utilisation et le débrancher du secteur avant de le nettoyer.
- Tenir les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil afin d'éviter toute mauvaise utilisation et tout risque de blessure.
- En cas de dommages visibles, de dysfonctionnements ou de bruits inhabituels, arrêter immédiatement l'appareil et contacter un technicien qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	0

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l’original.