FICHE TECHNIQUE

RÉF. ARTICLE	504-1055	LANGUE	FR



ARTICLE / MODÈLE

Cuisinière électrique SARO, 2 plaques, gamme 600 Line, modèle de table E26

GTIN	4017337067633
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

ÉQUIPEMENT & CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : (corps) acier inoxydable AISI 304 ; (plaques de cuisson) fonte
- Cuisinière électrique à 2 plaques de cuisson : 1 x ⌀ 145 mm de 1,5 kW, 1 x ⌀ 220 mm de 2,6 kW
- Conception modulable (barrettes de raccordement disponibles en option)
- Protection contre la surchauffe
- Raccordement : 400 V - 50/60 Hz - triphasé - 4,1 kW
- Dimensions extérieures : L 400 x P 600 x H 270 / 460 mm (cheminée comprise)
- Poids (net/brut) : 18 / 21 kg

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.

ARTICLE / MODÈLE	Cuisinière électrique SARO, 2 plaques, gamme 600 Line, modèle de table E26

GTIN	4017337067633
ORIGINE	Italie
NUMERO TARIFAIRE DOUANIER	85166070

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- L'installation doit être effectuée uniquement par des installateurs qualifiés.
- Éliminer les matériaux d'emballage en toute sécurité afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Avant la première utilisation, nettoyer soigneusement l'appareil et vérifier qu'il ne présente pas de dommages visibles. Ne pas l'utiliser s'il présente des dommages.
- S'assurer que l'appareil est posé sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.
- Pendant le fonctionnement, les surfaces peuvent devenir très chaudes ; risque de brûlure ! Éviter tout contact.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et un produit nettoyant doux ; ne pas utiliser de produits abrasifs ou acides.
- Nettoyez régulièrement les plaques de cuisson en fonte et vérifiez qu'elles ne présentent pas de résidus afin de garantir une conduction thermique optimale.
- Ne nettoyez jamais l'appareil au jet d'eau ou avec un nettoyeur haute pression.
- Vérifiez le dispositif de protection contre la surchauffe et assurez-vous que l'appareil ne fonctionne pas sans surveillance pendant une période prolongée.
- Laisser l'appareil refroidir complètement après chaque utilisation et le débrancher du secteur avant de le nettoyer.
- Tenir les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de l'appareil afin d'éviter toute mauvaise utilisation et tout risque de blessure.
- En cas de dommages visibles ou de dysfonctionnements, cesser immédiatement l'utilisation et contacter un technicien qualifié.

INFORMATIONS FABRICANT & GPSR

REVENDEUR	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY
RESPONSABLE UE	0

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Les designs et illustrations peuvent différer de l'original.